



Philips Philips 4300  
Series  
Kaffeevollautomat -  
Refurbished

- 5 Kaffeespezialitäten
- Klassischer Milchaufschäumer
- Schwarz
- TFT-Display

EP4321

## 5 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

### Dank intuitiver Anzeige

Genießen Sie dank unseres AromaExtract Systems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen – bei perfekter Temperatur. Mit dem neuen klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder heißen Milchschaum ganz einfach zubereiten.

#### Kaffeervielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Köstlicher Milchschaum oder heiße Milch mit dem neuen Dampfrohr
- Stärke und Menge des Aromas für Ihren Kaffee ganz nach Ihren Wünschen mit dem Kaffee Customizer
- Ihre perfekte Tasse dank 2 Benutzerprofilen
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über das intuitive Display

#### Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse\*\*
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

#### Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen\*\*\* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeefullautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

### Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang, von grobem bis zu hochfeinem Mahlen.

### AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen\*\*\* Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

### Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

### 12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

### Spülmaschinenfeste Teile



Für besonders komfortables Reinigen sind das Milchsystem und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

### Aroma der Kaffeebohnen bewahren



Der neue Aromaschutzdeckel schützt Ihre bevorzugten Kaffeebohnen und stellt sicher, dass sie ihr natürliches Aroma behalten, während zugleich der Geräuschpegel des Mahlwerks reduziert wird.

### 5 leckere Kaffeespezialitäten



Genießen Sie jeden Moment mit einem anderen Kaffee. Kraftvoller Espresso oder genussvoller Cappuccino – Ihr Kaffeefullautomat sorgt im Handumdrehen für einen perfekten Kaffee!

### Klassischer Milchaufschäumer



Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie ganz einfach warme, samtig-cremige, aufgeschäumte Milch für Ihren nächsten Cappuccino oder schaumige heiße Milch für Ihren Caffé-Latte zubereiten.

# Daten

## Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Tassenfüllmenge: Einstellbar
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzerprofile: 2, Gast
- Temperatureinstellungen: 3

## Vielfalt

- Getränke: Espresso, Kaffee, Americano, Caffé Crema, Ristretto, Milchschaum, Heißes Wasser
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

## Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

## Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Filter, Schmierfetttube

## Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 100 cm

- Farbe(n): Schwarz
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 8 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität:: AquaClean
- Pumpendruck: 15 Bar
- Ausführung: Hochglanz-Schwarz
- Produktabmessungen: 246x372x433 mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 bis 145 mm
- Milchlösung: Klassischer Milchaufschäumer
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: Klassischer Milchaufschäumer, Abtropfschale
- Displaytyp: TFT

## Service

- 2 Jahre Garantie

## Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recyclbares Verpackungsmaterial: > 95 %



Ausstellungsdatum  
2023-08-16

Version: 2.2.4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C

\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.