

PHILIPS



Cortapelos

Hairclipper series
7000

Cuchillas de acero inoxidable
60 posiciones de longitud
120 min de uso sin cable/1 h de
carga



HC7460/15

1 clic, precisión total con peines motorizados

El CORTAPELOS serie 7000 te proporciona una precisión y un control totales de tu corte de pelo con un solo clic. Con peines-guía motorizados y una unidad de corte de gran rendimiento, es el único cortapelos que proporciona los resultados esperados de forma uniforme.

Fácil de usar

- Recuerda la última posición de longitud utilizada
- Hasta 120 minutos de uso sin cable

Rendimiento

- Cuchillas autoafilables de acero para un afilado duradero
- Peines-guía motorizados para una selección más fácil de la longitud
- Se adapta sin esfuerzo al pelo grueso
- La unidad de corte con doble afilado corta dos veces más rápido*
- Garantía de protección de la compra

Mayor control y precisión

- Botones de control
- 60 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0,5 mm - 42 mm
- Peines-guía ajustables para los mejores resultados de corte

Destacados

Botones de control

La intuitiva interfaz de usuario te ofrece información precisa sobre la longitud seleccionada. Utiliza los botones para seleccionar y bloquear fácilmente más de 60 posiciones de longitud. Explora rápidamente las longitudes o pasa lentamente por cada uno de los pasos de 0,2 mm.

60 posiciones de longitud con bloqueo



Utiliza los botones de control para seleccionar y bloquear con precisión la longitud que desees gracias a las más de 60 posiciones de longitud. Utiliza el peine-guía para recortar con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 1 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. También puedes utilizarlo sin peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

3 peines-guía ajustables para el pelo



El cortapelos incorpora 3 peines-guía ajustables: de 1 a 7 mm, de 7 a 24 mm y de 24 a 42 mm. Solo tienes que colocar uno de los peines-guía en las más de 60 posiciones de longitud, con una precisión de 0,2 mm en incrementos de entre 0 y 7 mm, y de 1 mm entre 7 y 42 mm. O bien, puedes utilizar el cortapelos sin el peine-guía para un corte apurado de 0,5 mm.

Cuchillas de acero inoxidable



Cuchillas autoafilables de acero inoxidable para un afilado duradero.

Peines-guía motorizados



El sistema de posiciones de longitud motorizado selecciona y bloquea fácilmente la longitud que prefieras. El motor pone en marcha el peine-guía

y permite seleccionar entre las longitudes con una precisión de hasta 0,2 mm. Esta innovadora tecnología te ofrece la seguridad de cortar todo el tiempo a la longitud deseada y lograr resultados constantes en todo momento.

Turbo automático



La función Turbo automático se adapta automáticamente al pelo más grueso, proporcionando un poco más de potencia para un movimiento de corte sin esfuerzo.

Tecnología DualCut



Recorta cualquier tipo de pelo con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina un elemento de corte con doble afilado con ingeniería de baja fricción. El innovador elemento de corte se ha diseñado para cortar el pelo el doble de rápido que un cortapelos normal de Philips, con la confianza añadida de un robusto protector de acero que ofrece una durabilidad definitiva.

Destacados

Recuerda la última posición de longitud



El peine-guía vuelve a la última posición de longitud de corte cuando se enciende el cortapelos.

Uso potente sin cable



No te enredas con un cortapelos sin cable: una carga de 1 hora proporciona hasta 120 minutos de potente tiempo de corte. O mantenlo enchufado para cortar sin interrupciones.

2 años de garantía mundial



Todos nuestros productos de arreglo personal están diseñados para durar. Incluyen una garantía de 2 años, nunca necesitan lubricación y son compatibles con cualquier voltaje en todo el mundo.

Hairclipper series 7000

Cortapelos

HC7460/15

Especificaciones

Sistema de alimentación

Motor: Turbo automático

Tipo de batería: Iones de litio

Funcionamiento: Con o sin cable

Tiempo de funcionamiento: 120 minutos

Tiempo de carga: 1 hora

Accesorios

Accesorios: 3 peines-guía para el pelo

Servicios

2 años de garantía mundial

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Unidad de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Rango de posiciones de longitud: De 0,5 a 42 mm

Número de posiciones de longitud: 60

Precisión (tamaño de los pasos): 0,2 mm/1 mm

Selección de longitud: Botones de control, Peines-guía motorizados

Fácil de usar

Limpieza: Unidad de corte extraíble

No necesita mantenimiento: Sin necesidad de aceite

Función de memoria

