

PHILIPS

Vysoušeč vlasů

Prestige

Jedinečná technologie pro vaše vlasy

Infračervený snímač

Výkonné fénování: o 20 % rychlejší*

Uchová až 90 % vlhkosti vlasů**



BHD628/00



Personalizované sušení pomocí SenseIQ

Pro lesklé vlasy, zvlhčené, které vypadají zdravě

Představujeme fén Philips se systémem SenseIQ. Snímá a přizpůsobuje se vašim vlasům, upravuje teplotu, aby se zabránilo přehřátí, a udržuje tak přirozenou vlhkost vlasů. Při každém fénování se vaše vlasy budou cítit krásné a opečovávané.

Snadné použití

- Kompaktní provedení
- Přednastavené režimy fénování
- Silný proud vzduchu: o 20 % rychlejší*

Nástavce

- Zúžená koncovka pro koncentrovaný proud vzduchu
- Tvarovací koncovka
- Difuzér pro vlny a objem

Péče o vaše vlasy

- Jedinečným způsobem pečuje o vaše vlasy
- Ionizační technologie

Technologie SenseIQ

- Přizpůsobuje výkon vysoušení
- Jedinečný zážitek z vysoušení vlasů
- Snímá teplotu vlasů

Přednosti

Personalizované



Technologie SenseIQ pro jedinečný zážitek z fénování. VNÍMÁ. Infračervený senzor fénu nepřetržitě sleduje teplotu vlasů a poskytuje vám osobní ochranu. PŘIZPŮBUJE SE. Senzor upraví teplotu až 4 000krát během jednoho vysoušení***, aby zabránil přehřátí vlasů. PEČUJE. Naše technologie snímání a přizpůsobení chrání vlasy při fénování před nežádoucím přesušením, čímž zachovává až 90 %** přirozené vlhkosti vašich vlasů.

Vnímá



Zatímco ostatní fény měří pouze teplotu proudu vzduchu, fén Philips s technologií SenseIQ měří teplotu vašich vlasů, aby zabránil jejich přehřátí. Je vybaven infračerveným senzorem, který zajišťuje správné vysoušení vlasů.

Přizpůsobuje se



Fén s technologií SenseIQ upravuje teplotu proudění vzduchu až 4 000krát během jednoho vysoušení***, aby zabránil přehřátí vlasů.

Pečuje



Technologie SenseIQ přizpůsobí fénování vašim vlasům na míru. Při každém fénování zůstane až 90 % přirozené vlhkosti uvnitř vlasu** nezbytné pro lesklé a zdravé vlasy.

Výkonný



Vysoce výkonný ventilátor a motor jsou navrženy tak, aby poskytovaly silný proud vzduchu, takže si můžete vychutnat o 20 % rychlejší* dobu sušení.

Snadné fénování



Pomocí dotykových posuvníků lze snadno zvolit 2 přednastavené režimy rychlosti a 3 režimy fénování. Zvolte režim: Gentle pro mimořádnou péči, Dry pro každodenní použití a Fast pro vyšší teplotu. Technologie SenseIQ je aktivní v režimech Gentle a Dry a dodává tak jedinečný zážitek z fénování vlasů.

Sušení



Pro rychlé fénování použijte speciálně navrženou zúženou koncovku pro koncentrovaný proud vzduchu. Otáčí se o 360 stupňů pro nejlepší výkon senzoru, čímž zajišťuje koncentrovanější proudění a vyšší proud vzduchu. Pro dokonalé vysoušení.

Styling



Průměr trysky 11 mm soustřeďuje proud vzduchu pro přesnou úpravu účesu a deaktivuje režim SenseIQ. Navrhujeme použít trysku spolu s režimem Fast a rychlostí 1, aby váš účes lépe držel.

Difuzér



Díky jedinečně navrženému tvaru difuzéru můžete upravit snadno a bez námahy své kudrnaté vlasy. Zvolte požadovanou teplotu a rychlost a vytvořte objem a dobře tvarované lokny.

Specifikace

Nástavce

Tvarovací koncovka: Zúžená koncovka pro koncentrovaný proud vzduchu, Tvarovací tryska: 11 mm
Difuzér

Technické údaje

Délka kabelu: 2 m
Napětí: 220–240 V
Výkon: 1 800 W

Consumer Trade Item

Height: 35 cm
Width: 25 cm
Length: 13.4 cm

Net weight: 0.695 kg
Gross weight: 1.399 kg
GTIN: 8710103931492
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85163100

Vnější obal

Height: 28.9 cm
Width: 36.2 cm
Length: 51.8 cm
Net weight: 2.78 kg
Gross weight: 6.026 kg
GTIN: 18710103931499

Funkce

Háček na zavěšení
Proud chladného vzduchu

Servis

2letá celosvětová záruka

Pečující technologie

Ionizační péče: Dvojnásobné množství iontů
Technologie SenseIQ

