



Philips  
Penghasil uap bertekanan

GC8220

## Hasil memuaskan, kerja ringan

Uap kuat terus menerus dengan tangki air 1,4 liter

Tangguh namun ringkas, sistem penyetrikaan ini menghasilkan uap bertekanan tinggi terus-menerus, menjadikan proses menyetrika cepat dan mudah. Berkat tangki air 1,4 liter yang bisa dilepas, Anda dapat menyetrika selama berjam-jam tanpa gangguan.

### Menyetrika dengan cepat dan andal

- Tekanan uap hingga 4,5 bar untuk menyetrika dengan cepat
- Semburan uap terus-menerus hingga 110 g/mnt
- Siap digunakan dalam 2 menit dengan isi ulang tanpa batas
- Semburan uap 120 g untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah

### Penyetrikaan yang nyaman

- Setrika ringan untuk menyetrika tanpa repot

### Menjangkau bagian yang sulit sekalipun

- Dengan ujung beruap Anda dapat mencapai bagian yang sulit dijangkau

### Licin

- Tapak setrika SteamGlide menghasilkan uap berdaya tinggi dan meluncur mulus

### Menyetrika hingga 3 jam tanpa perlu mengisi ulang

- Tangki air lepas-pasang 1,4 liter ekstra besar

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Tangki air lepas-pasang



Untuk memudahkan menyetrika, Anda perlu banyak uap. Keluaran uap tinggi berarti harus sering mengisi ulang. Tangki air 1,4L yang ekstra besar mengurangi kebutuhan pengisian ulang.

### Hingga 4,5 bar



Gandakan kecepatan menyetrika Anda dengan uap bertekanan. Uap bertekanan menembus ke dalam kain, mempercepat dan memudahkan proses menyetrika, bahkan pada kain yang sulit.

### Ujung beruap

Ujung beruap yang unik menggabungkan ujung lancip tapak setrika dengan lubang uap khusus untuk mencapai bagian terkecil dan tersulit agar diperoleh hasil penyetrikan yang terbaik.

### Ringan

Berat setrika hanya 1,2 kg, sehingga menyetrika jadi mudah dan tidak repot.

### Uap terus-menerus



Semakin banyak uap, semakin cepat menyetrika. Teknologi unik dalam setrika penghasil uap Philips menghasilkan uap kuat sehingga menyetrika jadi lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat.

### Semburan uap hingga 120 g



Semburan uap 120 g pada setrika ini memungkinkan Anda menghilangkan kusut tersulit sekalipun dengan mudah.

### Uap siap dalam 2 menit



Uap siap digunakan dalam 2 menit dan dapat diisi ulang kapan saja selama menyetrika.

### Tapak Setrika SteamGlide



Tapak setrika yang didesain khusus ini menggabungkan lapisan keramik istimewa agar bisa meluncur mulus pada semua kain dan ventilasi yang dirancang khusus untuk menghilangkan kusut yang membandel

# Spesifikasi

## Mudah digunakan

- Kontrol: Lampu uap siap, Lampu suhu siap, Setelan uap yang dapat diubah, Lampu Tangki air kosong
- Mencapai bagian yang sulit: Ulir tombol, Ujung beruap
- Tangki air: Sebening kristal
- Mudah diatur dan disimpan: Penyimpanan kabel dan selang yang mudah, Saluran masukan air ekstra besar

## Berat dan dimensi

- Berat produk: 6,06
- Dimensi produk: 350 x 350 x 250

## Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Voltase: 220 - 240
- Jumlah watt perebus: 1200
- Jumlah watt setrika: 800

## Licin

- Tapak setrika: Tapak setrika SteamGlide

## Penyetrikaan yang nyaman

- Panjang kabel: 2,5 m
- Kenyamanan tambahan: Kunci pemicu uap
- Manajemen anti-kerak: Easy Rinse
- Panjang selang: 1,9, 1,9 m
- Aman digunakan: Pencegah terlalu panas
- Bisa diisi air keran

## Menghilangkan kusut

- Uap Vertikal: Semburan uap vertikal terus-menerus
- Tapak setrika: Pola lubang uap optimal



Tanggal dikeluarkan  
2023-03-05

Versi: 1.0.1

EAN: 87 10103 31520 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)