



**Philips 2000 Serisi
Hava nemlendirici**

32 m²'ye kadar olan odaları
nemlendirir

200 ml/sa nemlendirme hızı
%99'a kadar daha az bakteri
Otomatik nem ayarları



HU2718/10

Farkı içinize çekin

Kuru havayı nemlendirir ve otomatik olarak ayarlar

Evinizi rahat ve temiz havayla doldurun. NanoCloud teknolojisi, havayı beyaz toz veya ıslak noktalar olmadan ve %99'a kadar daha az bakteri ile nemlendirir (1). Akıllı sensörler ve dengeli hava dağıtımı, odanızın her yerinde ideal nem sağlar.

Sorunsuz çalışma

- 3 ayarlı otomatik nemlendirme

Üstün performans

- Odanızın tamamında eşit, etkili hava dolaşımı

Üstün performans

- 32 m²'ye kadar olan odalarda etkilidir (3)

Kolay kontrol

- Sessiz geceler için uyku modu

Sorunsuz çalışma

- Güvenli, etkili ve tamamen doğal (5)

PHILIPS

Hava nemlendirici

32 m²'ye kadar olan odaları nemlendirir 200 ml/sa nemlendirme hızı, %99'a kadar daha az bakteri, Otomatik nem ayarları

Ozellikler

NanoCloud Teknolojisi



Benzersiz NanoCloud teknolojisi doğal buharlaşmadan faydalanarak saf su buharı yayar. NanoCloud'un ultra ince sisi gözle görünmez ve bakterilerin veya kalıntıların standart ultrasonik nemlendiricilere kıyasla %99'a kadar daha az bakteriye sahip bu nemlendirilmiş havada taşınması son derece zordur. (1)

Etkili nemlendirme



3 fan hızı ve otomatik ayarlar, seçtiğiniz performansı ve konforu sağlar. 200 ml/sa oranına varan çıktı ile 32 m²'ye kadar olan tüm odalarda etkili bir şekilde nemlendirme sağlar. (2,3)

Eşit şekilde dağıtılan nemli hava



360 derece dönen difüzör, nemlendirilmiş havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtır. Ultra ince NanoCloud buharı, bir adım daha ileri giderek özellikle daha geniş odalarda etkili nemlendirme için aşırı doygunluğu önler.

Otomatik nemlendirme



Akıllı nem sensörü, havayı izler ve nemi tercih ettiğiniz seviyede (%40, %50 veya %60) tutmak için otomatik olarak ayarlar. Su seviyesi uyarısı, hazneyi doldurma zamanının geldiğini bildirir ve nemlendirici su bittiğinde otomatik olarak kapanır.

Gerçek zamanlı geri bildirim



Dijital ekran; su seviyesi, zamanlayıcı ve mod için ek göstergelerle nemi gerçek zamanlı olarak bildirir.

Beyaz toz veya ıslak zemin yok



NanoCloud'un görünmez buharı beyaz toz yaymaz veya odanızda ıslak lekeler bırakmaz (4). Ultrasonik nemlendiriciler tarafından yayılan daha büyük damlalar çevreyi nemlendirip yakındaki yüzeylerde beyaz kalıntı bırakacak mineraller taşıyabilir. Mineralleri taşıyamayacak kadar küçük boyuttaki NanoCloud parçacıklar, etkili bir şekilde kalıntıların ve lekelerin önüne geçer.

HU2718/10

Güvenli ve etkili



NanoCloud teknolojisi, geniş çapta hijyenik açıdan güvenli ve etkili bir nemlendirme yöntemi olarak bilinen doğal buharlaşma özelliğini kullanır. İyonlar, kimyasallar veya ozon kullanılmaz (5); su ısıtılmadığından yanma riski de yoktur.

Sessiz uyku modu



Uyku modu, gece boyunca sessiz ve etkili bir şekilde çalışmak için gürültü seviyelerini en aza indirir.

Kullanım kolaylığı



Büyük su haznesi, saatlerce kesintisiz nemlendirme sağlar. Yalnızca kapağı kaldırarak kolayca tekrar su doldurabilirsiniz. Kolay temizlenen tasarımı, nemlendiricinin ve evinizdeki havanın temiz ve hijyenik kalmasını sağlar.

Hava nemlendirici

32 m²'ye kadar olan odaları nemlendirir 200 ml/sa nemlendirme hızı, %99'a kadar daha az bakteri, Otomatik nem ayarları

HU2718/10

Teknik Özellikler

Ağırlık ve boyutlar

- Ambalajın boyutları (UxGxY): 280*280*400 mm
- Ürünün boyutları (UxGxY): 220*220*350 mm
- Ambalajla birlikte ağırlık: 3,68 kg
- Ürün ağırlığı: 2,56 kg
- Renkler: Siyah ve Bakır
- Su haznesi: 2 L

Servis

- Dünya çapında 2 yıl garanti

Kullanım

- Modlar: Otomatik ve Uyku
- Manuel hız ayarları: 1, 2, 3
- Nem ayarları: %40, %50, %60
- Kordon uzunluğu: 1,6 m
- Zamanlayıcı: 1 ila 9 saat
- Çalışma süresi (6): 15 saat

Enerji verimliliği

- Maks. güç tüketimi: 17 w
- Beklemede güç tüketimi: < 0,5 W
- Gerilim: 220-240 V

Yedek filtreler

- Nemlendirici Filtresi: FY3446 - 6 aya kadar

Performans

- Nem oranı (2): 200 ml/sa
- Nemlendirme odası boyutu (3): 32 m²'ye kadar
- Hava kalitesi geribildirimi: Sayısal
- Nem sensörü
- NanoCloud teknolojisi (1): %99'a kadar daha az bakteri



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 8.8.2

EAN: 87 10103 94199 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * (1) Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirici modülleriyle karşılaştırılarak, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir
- * (2) Üçüncü taraf bir laboratuvar GB/T 23332-2018 standartlarına göre test edilmiştir. Başlangıç sıcaklığı 23±2°C ve bağıl nem %30±2'dir
- * (3) Üçüncü taraf bir laboratuvar GB/T 23332-2018 standartlarına göre test edilen nemlendirme performansına istinaden AHAM HU-1-2016 madde 7.3 kullanılarak hesaplanmıştır
- * (4) Mobilya üzerinde mineral birikmesi, DIN 44973, IUTA e.V. uyarınca 3 saat boyunca üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edilmiştir
- * (5) Üçüncü taraf bir laboratuvar GB 21551.3-2010 standartlarına göre test edilmiştir. Ozon, TVOC, PM10 ve UV yoğunluğu sınırı altındadır
- * (6) 130 ml/sa nemlendirme hızıyla birinci hızda çalışan 2 L tam su haznesi baz alınarak hesaplanmıştır.