

PHILIPS

Retttang

Prestige

Tilpasset teknologi

Opprettholder hårstyrken*

Opptil 70 % fuktbevarelse**

4x så mange ioner for glansfullt hår***



BHS830/00



Personlig retting med SenseIQ

Bevist å opprettholde opptil 93 % av hårstyrken*

Vi introduserer den personlige rettetangen fra Philips med SenseIQ-teknologi som er utformet for å bevare hårets naturlige fuktighet. Resultatet? Sterkt hår og en sunn glans hver gang du stiler.

Lett å bruke

- Praktisk frisering med opprullingspose
- Enkel retting med tre friseringsmoduser
- Nøyaktig frisering med kald tupp
- Glir lett
- Rask styling

Pleie til håret

- Pleier håret ditt på en unik måte
- Opprettholder hårstyrken
- Tetra Ionic System for skinnende hår

SenseIQ-teknologi

- Tilpasser rettingen for å forhindre overoppheting
- Personlig retting
- Registrerer hårtemperaturen

Høydepunkter

Personlig



SenseIQ-teknologi for en personlig retteopplevelse. Registrerer. Den aktive digitale sensoren måler hårtemperaturen mer enn 20 000 ganger per stylingøkt.

Tilpasningsdyktig. Den intelligente mikroprosessen justerer temperaturen automatisk for å forhindre at håret blir overopphetet. Pleier. Vår sensitive og tilpasningsdyktige teknologi beskytter håret under stylingen og bevarer opptil 70 % av den naturlige fuktigheten**.

Styrke



Rettetangen med SenseIQ er dokumentert å opprettholde opptil 93 % av hårets essensielle styrke*, og den sørger for at håret alltid føles sunt på innsiden samtidig som den ser glatt ut og er svært glansfull utendørs.

Tetra Ionic System



La håret ditt føle den berikende ioniske atmosfæren med Tetra Ionic System. Den patenterte utformingen slipper ut millioner av ioner ved å bruke fire spesialstråler som er plassert på begge sider av rettetangen. De

berikende molekylene fjerner statisk elektrisitet, eliminerer krus og gir håret ditt skinnende glans.

Registrering



Unikt hår trenger unik pleie. Så strøk etter strøk kan Philips Strightener Prestige tilpasses dine behov. Den aktive digitale sensoren måler temperaturen på håret mer enn 20 000 ganger per stylingøkt for å gi deg en skreddersydd styling av håret hver gang.

Tilpasningsdyktig



Den intelligente mikroprosessen er hjernen bak SenseIQ. Den analyserer og justerer temperaturen hele tiden. Rettetangen tilpasser varmen til håret og hindrer overoppheting, samtidig som den gir deg den frisyren du forventer.

Pleier



Gi håret ditt den eksklusive pleien det fortjener. Rettetangen med SenseIQ-teknologi bevarer opptil 70 %** av hårets naturlige fuktighet for å sikre glatt og sunt hår fullt av glans.

Glir lett



Gli over håroverflaten uten å trekke takket være svært glatte plater som har fått en spesiell antifriksjonsbehandling.

Enkel retting



Med et knappetrykk kan du velge én av tre moduser basert på hårtypen: Rask modus. Varmes opp til 210 °C for hår som er vanskelig å glatte, inkludert tykt, grovt eller krøllete. Normal modus. Varmes opp til 190 °C for bruk på tykt eller litt bølgete hår. Skånsom modus. Varmes opp til 170 °C for bruk med fint, lyst, blondt eller farget hår. For å beskytte håret aktiveres SenseIQ automatisk i alle moduser.

Nøyaktig frisering



Vil du lage bølger? Ikke noe problem. Legg en hårlokk mellom platene, og vri rettetangen innover eller utover mens du glir. Ta tak i den kalde tuppen med den ledige hånden for ekstra kontroll og presisjon.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Varmebeskyttende deksel
Varmebestandig utrullingspose

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 110–240 V
Ledningslengde: 2 m
Oppvarmingstid: 15 sek
Platestørrelse: 25x110 mm
Varmeinnstillinger: 14
Friseringstemperatur: 120–230 °C
Slår seg automatisk av: Ja, etter 30 min.

Consumer Trade Item

Height: 14.5 cm
Width: 41.7 cm
Length: 11.9 cm

Net weight: 0.617 kg
Gross weight: 1.098 kg
GTIN: 8710103927679
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85163200

Pappkartong

Height: 38.1 cm
Width: 29.8 cm
Length: 43.8 cm
Net weight: 3.702 kg
Gross weight: 7.038 kg
GTIN: 18710103927676

Funksjoner

Roterbar ledning
Klar til bruk-indikator
Oppbevaringskrok
Innstillinger: Tre moduser: Rask, normal, skånsom
LED-display

Service

To års verdensomspennende garanti

Beskyttende teknologier

Ionisk pleie: Ja, 4 ioniske stråler
Flytende platene
SenseIQ-teknologi

