

Philips Viva Collection
Nồi cơm điện

1,8 lít

HD3038/03



Cơm dẻo thơm hơn, bữa ăn ngon miệng hơn

Nấu theo kiểu truyền thống với nồi lớn

Nồi Philips với tính năng điều chỉnh nhiệt độ và lồng nồi 5 lớp cực bền, dẫn nhiệt đều giúp nấu chín thức ăn, cho hương vị thơm ngon như nấu bằng nồi truyền thống

Vô cùng tiện nghi

- Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 12 giờ đảm bảo cơm và bữa ăn luôn đúng giờ

Smart and automatic cooking

- Chức năng Giữ ấm giúp cơm luôn tươi ngon và đảm bảo dinh dưỡng đến 24 giờ

Smart and automatic cooking

- Điều khiển hâm nóng và nhiệt độ thông minh để có kết quả tối ưu

Vô cùng tiện nghi

- Tay cầm xách giúp vận chuyển dễ dàng
- Nắp thông hơi có thể tháo rời để rửa sạch dễ dàng
- Phụ kiện được thiết kế đặc biệt

Chín chức năng nấu ăn khác nhau tốt cho sức khỏe

- Chín menu thức ăn cung cấp nhiều món ăn tốt cho sức khỏe hơn
- Hệ thống nhiệt 3D để hâm nóng và giữ ấm hiệu quả hơn
- Chức năng hâm nóng để có ngay lập tức cơm thật tươi ngon

PHILIPS

Nồi cơm điện
1,8 lít

HD3038/03

Những nét chính

Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 12 giờ



Cũng có thể đặt sẵn chức năng hẹn giờ khi bạn muốn nấu ăn. Nhấn nút 'Hẹn giờ' để đặt sẵn từ 2~12 giờ. Có thể đặt sẵn chức năng hẹn giờ đến 12 giờ để đảm bảo là bạn có thể thưởng thức bữa ăn vào thời điểm chính xác mà bạn muốn

Hệ thống nhiệt 3D



Có hệ thống nhiệt phân bố xung quanh nồi cơm điện, bao gồm bộ nhiệt từ đáy nồi lên trên, từ nắp nồi xuống dưới và nhiệt lan tỏa xung quanh lồng nồi. Hệ thống nhiệt 3D tối ưu cho việc làm nóng, giữ ấm hiệu quả hơn và nướng ngon hơn

Điều khiển được điện toán hóa

Điều khiển hâm nóng và nhiệt độ thông minh để có kết quả tối ưu

Nắp thông hơi có thể tháo rời



Thường xuyên rửa nắp thông hơi để loại bỏ cặn bẩn. Chỉ cần tháo nắp thông hơi ra khỏi nắp trên của thiết bị và lau kỹ

Chín menu thức ăn



Có chín menu nấu được chọn bao gồm Nấu chuẩn, Nấu nhanh, Nấu cực nhanh, Hâm nóng, Cháo, Súp, Hấp, Nướng bánh và Nấu cơm cháy. Quá trình nấu thông minh cho phép bạn nấu những món ăn ngon một cách dễ dàng

Chức năng Giữ ấm 24 giờ



Sử dụng chức năng Giữ ấm để giữ ấm cơm hoặc thức ăn trong thời gian dài đến 24 giờ, trong khi vẫn giữ được dinh dưỡng và hương vị của món ăn. Khi nấu xong, nồi cơm điện tự động chuyển sang chế độ Giữ ấm

Chức năng hâm nóng

Cho một ít nước vào cơm nguội để trong nồi cơm điện và nhấn nút 'Hâm nóng'. Nồi cơm

điện sẽ hâm nóng cơm trong 25 phút. Chức năng này giúp bạn có cơm tươi ngon ngay lập tức

Phụ kiện được thiết kế đặc biệt

Muỗng xúc cơm, muỗng múc súp được thiết kế đặc biệt vô cùng tiện nghi.

Tay cầm xoay



Tiện lợi và an toàn khi mang nồi cơm điện Philips ra khỏi phòng bếp, hoặc phục vụ cơm trong phòng ăn.

Lồng nồi 5 lớp dày 2,0 mm



Lồng nồi được thiết kế đặc biệt giúp dẫn nhiệt hiệu quả hơn. Thiết kế này đem lại cho bạn hương vị như nấu trong "nồi lớn" truyền thống. Lồng nồi vàng 5 lớp, dày hơn 2,0 mm đảm bảo hâm nóng đều. 1. Lớp tráng trong suốt siêu cứng không dính và chống trầy xước, giúp dễ làm sạch và tăng độ bền; 2. Đáy màu vàng champagne tăng nhiệt một cách hiệu quả trong suốt thời gian nấu; 3. Nồi hợp kim dày hơn giúp dẫn nhiệt đều; 4. Lớp tráng bằng nhựa bảo vệ hợp kim và giúp nồi chắc và bền hơn; 5. Lớp tráng ngoài màu đen giúp giữ nhiệt và giữ cho cơm luôn ấm và tươi ngon

Nồi cơm điện
1,8 lít

HD3038/03

Các thông số

Các thông số kỹ thuật

- Vật liệu thân chính: SUS430
- Màu sắc bảng điều khiển: Bạc
- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 297,2 x 390,5 x 263,5 mm
- Màu: Bạc
- Trọng lượng (gồm cả bao gói): 5,0 kg

Phụ kiện

- Khay hấp bằng nhựa

- Chén lường gạo
- Múi: Y
- Kẹp gấp thức ăn

Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220-240 V
- Chiều dài dây: 1,2 m
- Công suất: 980 W
- Tần số: 50-60 Hz
- Dung tích: 1,8/10 Lít / cốc



Ngày phát hành
2023-10-16

Phiên bản: 1.0.1

EAN: 87 10103 58322 6

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com