



Philips Bodygroom series
3000
Ūdensdrošs ķermeņa
trimmeris

Ādas komforta sistēma

1 uzliedzama ķemme, 3 mm
50 min izmantošana bez vada/8 h
uzlāde



BG2024/15

Īss griezumam, komfortabla skūšanās

Visur zem kakla līnijas

Series 3000 ir radīts matiņu apgriešanai, neaizmirstot par ādas komfortu. Varat skūties, izmantojot ādas komforta sistēmu, vai apgriezt matiņus, izmantojot iekļauto 3 mm garuma ķemmi.

Vienkārša lietošana

- 50 minūšu darbības laiks bez vada pēc 8 stundu uzlādes
- Viegli satverama
- Viegla tīrīšana un iespēja izmantot dušā

Saudzīgs pret ādu

- Apaļi gali un hipoalergēniska sietīšs ādas komfortam
- Iekļauta 3 mm ķemme īsam giezumam
- Ērta visu ķermeņa zonu matiņu apgriešana vai skūšana

Kalpo ilgi

- Garantija pirkuma aizsardzībai

PHILIPS

Ūdensdrošs ķermeņa trimmeris

Ādas komforta sistēma 1 uzliedzama ķemme, 3 mm, 50 min izmantošana bez vada/8 h uzlāde

BG2024/15

Izceltie produkti

Ādas komforta sistēma



Radīts drošai un ērtai lietošanai padusēs, uz krūtīm un vēdera, muguras un pleciem, cirkšņu zonai un kājām. Ādas komforta sistēma satver un nogriež dažāda garuma matiņus bez nepieciešamības izmantot vairākus instrumentus, un asās malas nenāk saskarē ar ādu. Divvirzienu trimmeri apgriež garākus matiņus, ko noskuj sietiņš īsākam griezumam.

Ādu saudzējoši gali un sietiņš



Ādas komforta sistēmai ir hipoalergēnisks sietiņš un apaļi gali aizsargā jūsu ādu skūšanās laikā.

Iekļauta 3 mm ķemme



Iekļauta 1 ķemme dabiskam 3 mm griezumam. Piestipriniet ķemmi uz skūšanas sistēmas, lai apgriezt matiņus fiksētā 3 mm garumā. Varat izmantot skūšanas sistēmu bez ķemmes, lai iegūtu īsāku rezultātu. Biezākiem matiņiem ieteicams veikt iepriekšēju apgriešanu ar ķemmi.

Uzlādējamas baterijas jauda



Jaudīga NiMH baterija izmantošanai uz visa ķermeņa, ar 50 minūšu ilgu izmantošanu bez vada pēc 8 stundu uzlādes. Baterijas indikators norāda uzlādes statusu, kad baterijai ir zems vai pilns uzlādes līmenis.

100% drošs lietošanai dušā



Nodrošina ērtu skūšanos un gludu rezultātu gan dušā, gan ārpus tās. Ķermeņa trimmeris ir 100% ūdensdrošs, tāpēc varat to vienkārši noskalot pēc matiņu apgriešanas. Garāku matu gadījumā labāku rezultātu iegūsi, apgriežot sausus matus.

Ergonomisks rokturis



Ergonomiskais gumijas rokturis ļauj ķermeņa trimmeri viegli turēt un ar to manevrēt, saglabājot kontroli matiņu apgriešanas laikā.

Kalpo ilgi



Visi mūsu ķermeņa kopšanas produkti ir paredzēti ilgstošai darbībai. Tiem ir 2 gadu garantija, un tie nav jāeļļo.

Ūdensdrošs ķermeņa trimmeris

Ādas komforta sistēma 1 uzliedzama ķemme, 3 mm, 50 min izmantošana bez vada/8 h uzlāde

BG2024/15

Specifikācijas

Izveidojiet sev vēlamo griezumumu katru reizi

- Garuma iestatījumu skaits: 1 fiksēts garuma iestatījums

Piederumi

- Statnis: Uzlādēšanas statīvs

Strāvas padeve

- Darbības laiks: 50 minūtes
- Akumulatora tips: Ni-MH
- Uzlāde: 8 stundas līdz pilnai uzlādei

Dizains

- Rokturis: Ergonomisks rokturis

Serviss

- 2 gadu vispasaules garantija

Griešanas sistēma

- Trimmera platums: 32 mm
- Skūšanās elements: Plēve ar diviem pirmstrimmeriem
- Komforts ādai: Ādas komforta sistēma, Komforts jutīgās zonās

Vienkārša lietošana

- Nav nepieciešama apkopšana: Nav jāeļļo
- Mitrš un sauss: Droši izmantojams dušā un viegli tīrāms, Pilnībā mazgājams
- Fiksēti garuma iestatījumi
- Darbība: Bezvadu darbība



Izlaides datums
2024-02-16

Versija: 4.0.1

EAN: 87 10103 58067 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com