

Philips PowerPro Active
Безмешковый пылесос

2000 Вт

PowerCyclone 4
Моющийся фильтр HEPA 10
Паркет

FC8632/01



Самая высокая мощность всасывания. Всегда.*

С технологией PowerCyclone 4

Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли.

Простой процесс чистки

- Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

Очищает воздух

- Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Scratch-protection for parquet floors

- Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

Эргономичный дизайн для уборки в труднодоступных местах

- Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

Эффективная уборка

- Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха
- Мощный мотор 2000 Вт

PHILIPS

Особенности

Технология PowerCyclone 4



Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

Мотор мощностью 2000 Вт



Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.

Система фильтрации EPA



Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

Удобный для очистки контейнер



Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

Удлиненная эргономичная ручка



Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

Насадка для паркета



Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

Характеристики

Насадки и аксессуары

- Аксессуары в комплекте: Щелевая насадка, Маленькая насадка
- Стандартная насадка: Универсальная насадка
- Хранение аксессуаров: На защелке трубки
- Дополнительная насадка: Насадка для паркета

Дизайн

- цвет: Ярко-красный, металл

Вес и габариты

- Размеры изделия (ДхШхВ):
473х304х301 миллиметра
- Вес изделия: 6 кг

Забота об окружающей среде

- Упаковка: изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
- Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Высокое качество

- Входная мощность (IEC): 1700 Вт

- Входная мощность (макс): 2000 Вт
- Уровень шума (L_s IEC): 80 дБ
- Мощность всасывания (макс.): 370 Вт
- Вакуум (макс): 33 кПа
- Воздушный поток (макс): 37 л/с

Фильтрация

- Вместительность пылесборника: 1.7 л
- Выходной фильтр: Микрофильтр
- Фильтр защиты электродвигателя: Моющийся фильтр HEPA 10

Простота использования

- Радиус действия: 9 м
- Длина шнура: 6 м
- Соединительная деталь трубки: Коническое
- Ручка для переноски: Верхняя и передняя
- Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
- Тип трубки: Алюминиевая телескопическая трубка
- Тип колес: Резина



Дата выпуска 2023-12-07

Версия: 1.0.2

EAN: 87 10103 61751 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Мощность всасывания пылесоса по сравнению с мощностью всасывания модели Philips PowerPro Compact FC8470. Внутрикorporативное тестирование, январь 2013 г.