



Philips
Wake-up Light

HF3463/01

Våkne naturlig

Oppvåkingslyset vekker deg på en naturlig måte med lys som øker gradvis. Fra nå av vil det være behagelig å våkne. Det bruker en vanlig lyspære.

Lysintensitet

- Opptil 300 lux for naturlig oppvåkning

Lys vekker deg naturlig

- Gradvis lys påvirker energihormonene positivt

Våkne til din favorittradiostasjon

- Digital FM-radio

Naturlige oppvåkingslyder

- Velg mellom 2 naturlige og behagelige oppvåkingslyder

Lampetype

- Glødelampe

PHILIPS

Høydepunkter

Lys vekker deg naturlig



Lyset øker gradvis i intensitet i 30 minutter før den angitte alarmtiden. Lyset faller på øynene dine og påvirker energihormonene positivt, slik at kroppen din forberedes på å våkne. Dette gjør oppvåkningen mye mer behagelig.

300 lux lysintensitet



Lysfølsomheten varierer mye fra person til person. Vanligvis trenger en person mindre tid på å bli helt våken ved bruk av en høyere lysintensitet.

Lysintensiteten til oppvåkningslyset kan settes til opptil 300 lux. Det gjør at du kan være sikker på å våkne til den lysintensiteten som passer deg best.

2 naturlige og behagelige oppvåkningslyder



På ditt angitte oppvåkningstidspunkt hører du fuglesang eller et svakt pip. Det starter rolig og bruker halvannet minutt på å nå volumnivået du valgte. Den gradvis økende lyden gjør oppvåkningen fin og behagelig og sørger for at du aldri bråvåkner. Når lyden når det valgte volumnivået, er det enkelt å komme seg ut av sengen.

Digital FM-radio



Med den innebygde digitale FM-radioen kan du våkne opp til favorittsangene dine eller nyhetene hver dag. Velg din favorittradiostasjon, og på det tidspunktet du har angitt, begynner den å spille, først stille, og deretter gradvis høyere i løpet av 90 sekunder til det volumet du har valgt.

Glødelampe

Dette oppvåkningslyset bruker en glødepære. Forventet levetid på lampen er omtrent 1 år ved daglig bruk av oppvåkningsfunksjonen og 2 timers bruk som nattbordslampe. Lampen kan enkelt skiftes ut.

Spesifikasjoner

Lyd

- Oppvåkningslyd: vennlig pip og én naturlig lyd (fuglekviser), din favorittstasjon på digital FM-radio
- Lyd av-funksjon: Valg for å dempe lyden umiddelbart
- FM-radio

Tekniske spesifikasjoner

- Drift: 100 W
- Ledningslengde: 200 cm
- Spenning: 230 V
- Isolasjon: klasse II (dobbel isolasjon)
- Frekvens: 50 Hz
- Type lamper: 1 Philips glødepære
- Levetid for lamper: 1000 timer (enkelt å bytte)

Mål og vekt

- Mål på A-boks: 22,5 x 49,5 x 34,1 (D x B x H) cm
- Ant. på europall: 126 pcs
- Antall F-bokser i A-boks: 3 pcs
- Vekt på A-boks: 7,8 kg

Vekt og mål

- Produktvekt: 1,5 kg
- Produktmål: 13,5 x 20,0 x 30,0 (D x B x H) cm
- Vekt på F-boks: 2,1 kg
- Mål på F-boks: 16,0 x 21,0 x 32,0 (D x B x H) cm

Logistiske data

- Opprinnelsesland: Kina
- CTV-kode: 8843 463 01

Sikkerhet

- UV-fri: ingen UV-stråling
- Cenelec-sertifisert

Lett å bruke

- Sklisikre gummiføtter
- Hurtigknapp for av/på
- Kompakt størrelse: Trenger liten plass på nattbord (13,5 x 20 cm)
- Slumre-knapp for lyd: 9 minute(s)
- Hurtigkontrollfunksjon (90 sek): kontroller neste morgens lys-/lydnivå i 90 sek
- Sikkerhetsfunksjon for elektrisitet: 5 minute(s)

Lys

- Wake-up Light-pære med naturlig dagslysspekter: 100 W
- Prosess for soloppgangssimulering (0–: 30 minute(s))
- Lysintensitetsdimmer: 0–300 lux ved 40–50 cm
- Funksjon for å skru lyset på og av

Skjerm

- LCD-skjerm som er enkel å lese: 50 x 50 mm
- Kontroll for lysstyrke på skjermen: 3 innstillinger (lav, medium, høy)



Utgivelsesdato
2022-09-01

Versjon: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com