



Philips Avance Collection
Wasserkocher mit
Temperaturregler -
Refurbished

Metall
1,7 l
Klappdeckel



HD9359

Für perfektes Ausgießen, von Tee bis Babynahrung

Mit Temperaturregelung und Warmhaltefunktion

Verschiedene Getränke und Zutaten erfordern unterschiedliche Wassertemperaturen, um den besten Geschmack hervorzubringen. Mit den voreingestellten Tasten am Fuß dieses eleganten Wasserkochers wird die Wahl der richtigen Temperatur zum Kinderspiel.

Schnelles und sicheres Erhitzen

- Flaches Heizelement für kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle
- Mikro-Sieb-Filter erfasst winzige Kalkpartikel
- Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehschutz
- Gehäuse aus robustem Volledelstahl für eine lange Lebensdauer

Einfaches Auffüllen, Verwenden und Reinigen

- Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige
- Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung zur einfachen Reinigung
- Betriebsanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher

Für perfektes Ausgießen, von Tee bis Babynahrung

- 4 voreingestellte Tasten für die Auswahl Ihres bevorzugten Getränks und Ihrer Zutaten
- Warmhaltefunktion hält das Wasser auf der voreingestellten Temperaturstufe*

PHILIPS

Besonderheiten

4 voreingestellte Temperaturtasten



Die voreingestellten Temperatureinstellungen von 40, 60, 80 und 100 °C sorgt dafür, dass die Babymilch, der Tee, der Instantkaffee, die Suppe oder die Nudeln die richtige Temperatur haben. Wenden Sie sich immer an den Hersteller Ihres Getränks, um herauszufinden, welche Temperatur verwendet werden sollte, um optimale Getränke zu erhalten.

Flaches Heizelement



Das verdeckte Heizelement aus Edelstahl sorgt im Handumdrehen für kochend heißes Wasser und ist ganz einfach zu reinigen.

Warmhaltefunktion

Die Warmhaltefunktion hält das Wasser in Ihrem Wasserkocher auf der ausgewählten Temperaturstufe, sodass Sie es nicht erneut aufkochen müssen.

Mikro-Sieb-Filter



Der herausnehmbare Mikro-Sieb-Filter auf dem Auslauf erfasst selbst kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern und sorgt so für klares Wasser in der Tasse.

Mehrstufiges Sicherheitssystem



Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehrschutz zur automatischen Abschaltung, wenn das Wasser kocht.

Wasserstandsanzeige



Der Wasserstand ist unterhalb des Griffs leicht ablesbar.

Design aus Edelstahl

Robustes Vollmetalldesign aus lebensmittelechtem, gebürstetem Edelstahl für eine langfristige und zuverlässige Verwendung.

Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung*



Der Deckel öffnet sich ganz einfach per Knopfdruck, sodass jeglicher Kontakt mit Dampf verhindert wird. Die große Öffnung erleichtert die Reinigung.

Kontrollanzeige



Eine elegante eingebaute Lichtanzeige im Ein-/Ausschalter leuchtet auf, wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: China

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 242x196x250 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 1,68 kg
- A-Box-Maße (L x B x H): 408 x 252 x 516 mm
- A-Box-Gewicht: 7,22 kg
- Mikro-Sieb-Filter: 200 µm

Designspezifikationen

- Farbe(n): Metall

Design

- Farbe des Bedienfelds: Schwarzes, gebürstetes Metall

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Leistung: 1.850 bis 2.200 W
- Kabellänge: 0,75 m
- Frequenz: 50/60 Hz
- Fassungsvermögen des Wasserkochers: 1,7 L

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 230 x 188 x 257 mm
- Produktgewicht: 1,33 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: >>90% recyceltes Material
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Allgemeine Spezifikationen

- Produktmerkmale: 360°-Gerätefuß, Automatisches Abschalten, Trockengehschutz, Kabelaufwicklung, Flaches Heizelement, Anti-Rutsch-Füße, Ein-/Ausschalter, Signalton, Temperaturregelung, Betriebsanzeige, Befüllen über Deckel und Ausgießer

Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl
- Material des Heizelements: Edelstahl
- Material des Schalters: Polypropylen

Nachhaltigkeit

- Standby-Stromverbrauch: <0.5 W



Ausstellungsdatum
2022-12-18

Version: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Warmhaltefunktion hält das Wasser für 30 Minuten auf der gewählten Temperaturstufe, bei einer Toleranz von ± 5 °C für Optionen unter 100 °C. Bei 100 °C wird das Wasser auf einer Stufe zwischen 90 °C und 100 °C gehalten, um ein erneutes Aufkochen zu vermeiden.

* 25 % größer als herkömmlicher Philips Metall-Wasserkocher HD9320.