

Philips PowerLife Plus 스팀 다리미

분당 40g, 150g 의 순간 스팀 스팀글라이드 열판 석회질 방지 기능 2000W

GC2988/88

# 매일 사용할 수 있도록 설계

필립스 PowerLife Plus 스팀 다리미는 변함 없이 강력한 연속 스팀 분사와 새로워진 스팀글라이드 열판, 간편한 석회질 세척 기능으로 언제나 뛰어난 결과를 제공하며 , 더욱 오래가는 스팀 수명과 안정적인 뒷축 받침대를 이용할 수 있습니다.

#### 모든 옷감에서 부드러운 활주력

• 필립스 최상급 열판인 스팀글라이드 열판

#### 안전한 다림질

- 다리미에서 석회질을 쉽게 제거해주는 석회질 세척 슬라이더
- 튼튼한 다림판으로 안정성 개선
- 얼룩 없이 다림질할 수 있는 누수 방지 기능
- 일정 시간 동안 사용하지 않으면 다리미 전원이 자동으로 꺼집니다.

#### 빠르고 강력한 성능

- 더 나은 주름 제거를 위한 분당 최대 40g의 스팀
- 잘 펴지지 않는 심한 주름도 쉽게 제거하는 150g의 순간 스팀
- 강력한 연속 스팀 분사를 위한 2000W 전력



## 주요 제품

#### 2000W



강력한 연속 스팀 분사를 위한 2000W 전력

#### 분당 최대 40g 의 스팀



분당 최대 40g의 연속 스팀 분사 기능이 모든 주름을 손쉽게 제거할 수 있는 최적의 스팀량을 제공합니다.

## 최대 150g 의 순간 스팀



다리미에서 나오는 150g의 순간 스팀으로 심하게 구겨진 주름도 손쉽게 제거됩니다.

#### 스팀글라이드 열판



스팀글라이드 열판은 필립스의 스팀 다리 미용 최상급 열판입니다 . 강력한 긁힘 방지 와 뛰어난 활주력 , 그리고 간편한 세척 성능 을 자랑합니다 .

#### 석회질 세척 슬라이더



이 스팀 다리미는 일반 수돗물을 이용할 수 있으며 석회질 세척 슬라이더로 다리미에 축적된 석회질을 손쉽게 제거할 수 있습니 다. 필립스 스팀 다리미의 성능을 유지하려 면 일반 수돗물을 사용하는 경우 한 달에 한 번씩 이 석회질 제거 기능을 사용해 주어야 합니다.

#### 누수 방지 기능



필립스 스팀 다리미는 누수 방지 기능이 있어 섬세한 옷감을 다릴 때도 누수로 인한 얼룩 걱정 없이 낮은 온도에서도 다림질할 수 있습니다.

#### 튼튼한 다림판

다리미를 수직으로 세워도 뛰어난 안전성을 보장하는 특별 제작된 초대형 다림판이 제공됩니다.

#### 자동 전원 차단



일정 시간 동안 사용하지 않으면 다리미 전 원이 자동으로 꺼집니다. 다리미가 세워져 있을 경우에는 8분, 열판이 바닥에 놓여져 있거나 옆으로 누워 있을 경우에는 30초 후 에 전원이 꺼집니다.

#### 스팀 다리미 분당 40g, 150g 의 순간 스팀 스팀글라이드 열판, 석회질 방지 기능, 2000W

## 사양

## 석회질 관리

• 석회질 세척 기능 : 석회질 세척 슬라이더

- **편리한 사용** 물탱크 용량 : 300 ml

   물 주입 및 비우기 : 대용량 주입구

   안전한 자동 전원 차단 기능

   누수 방지

   전원 코드 길이 : 2 m

**지속 가능성** • 에너지 절약형 \*: 20 %

# **빠르고 강력한 주름 제거**• 연속 스팀 분사 : 40 g/ 분 • 열판 : 스팀글라이드

- 열판: 스텀글다이드 소비전력 : 2000 W 순간 스팀 : 150 g 스프레이 기능
- 수직 스팀



발행 일자 2024-02-15

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

버전 : 1.0.1

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 . 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

EAN: 87 10103 76852 4

www.philips.com