



Philips Saeco Xelsis  
全自動意式特濃咖啡  
機

- 整合式鮮奶瓶
- 不銹鋼



HD8944/01

## 多款飲品、多個用戶

配備全自動雙重清潔鮮奶瓶

使用 Saeco Xelsis 咖啡機，家中每位成員均可品嚐他或她最喜愛的咖啡。獨特的多用戶功能讓您建立多達 6 位個人用戶的個人檔案，而且每個個人檔案可儲存多達 9 款個人化飲品

### 正宗的完美意大利咖啡

- 由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味
- 整合式鮮奶瓶令鮮奶泡沫更加完美
- 使用雙重發熱系統，毋須等候，即時享受鮮奶特飲

### 易於清潔和維護

- 全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔
- 由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

### 易於清潔和維護

- 自動雙重清潔帶來衛生的奶泡
- 採用不鏽鋼塗裝的前衛設計

### 設定合您口味的飲品

- 使用可調校式研磨器調節咖啡濃度
- 透過 6 種個人設定製作您的個人化咖啡
- 增強咖啡脂及醇度

 **Saeco**



## 產品特點

### 不鏽鋼



Saeco 意式特濃咖啡機採用不鏽鋼塗裝，設計時尚前衛。不鏽鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

### 100% 陶瓷研磨器



這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

### 八段可調校式研磨器



不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充分發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 8 種研磨粒度設定，由純正細

滑的特濃咖啡以至香淡顆粒的鮮奶咖啡也可盡情享受。

### 6 種個人設定



此款 Saeco 意式特濃咖啡機可記下個人喜好的 6 種設定，為您打造不同口味的咖啡飲品。即使使用此咖啡機的不止您一人，但此功能可讓您輕鬆享受為您度身打造的咖啡。

### 可拆式咖啡沖調裝置



此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

### 自動雙重清潔鮮奶瓶



此款 Saeco 意式特濃咖啡機具有全自動雙重清潔功能，可輕鬆清洗鮮奶瓶。此雙重清

潔採用兩個獨立循環蒸氣系統，在每次沖泡咖啡飲品時快速清洗鮮奶瓶，讓您隨時享受鮮奶飲品。發打衛生奶泡變得前所未有的簡單。

### 自動清潔和除垢



Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

### 專業的雙重發熱系統



此款 Saeco 全自動意式特濃咖啡機採用 2 個分離式加熱系統，可使咖啡或奶泡達到最佳溫度，確保實現專業效果和速度。您可以根據需要沖調多杯泡沫特濃咖啡和泡沫咖啡，毋須等候，一杯接著一杯，杯杯同樣美味。

# 規格

## 完美的特濃咖啡

- 特濃咖啡技術：Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統，芳香系統：預先浸泡咖啡粉，SBS：咖啡濃度調校，暖杯裝置

## 多款飲品

- 鮮奶調校：發打鮮奶泡沫濃度調校，綜合全自動化鮮奶飲品功能，鮮奶容量選擇器，可拆式鮮奶瓶

## 技術規格

- 電源：1500 瓦
- 電壓：230 伏
- 頻率：50 Hz
- 壓力：15 Bar

## 技術規格

- 發熱裝置材質：抗腐蝕
- 可沖調的咖啡種類：原粒咖啡豆，即磨咖啡
- 原產地：意大利設計，意大利製造
- 壓力泵水壓：15 bar（完美的特濃咖啡）
- 蒸氣箱數目：2 個蒸氣箱（即時蒸氣）
- 可拆式咖啡沖調裝置：是

## 重量與尺寸

- 重量：16.1 千克
- 產品尺寸（長 x 厚 x 高）：280x370x420 毫米
- 咖啡豆容量：350 克
- 咖啡豆渣容器容量：14 份量
- 最高杯身高度：150 毫米
- 鮮奶瓶容量：0.5 L
- 水箱容量：1.6 L

## 方便使用

- 用法：可調節咖啡裝噴嘴，繞過研碎咖啡豆，暖杯裝置，前置式功能操作，即時蒸氣排出（雙重發熱系統），可拆式咖啡沖調裝置，可拆式水箱
- 清潔與保養：自動咖啡管道清洗功能，自動奶瓶管道清洗功能，循環除垢

## 服務

- 全球 2 年保養：是

## 持續性

- 自動備用選項：是

