

Philips
Uyandırma Işığı

Beyaz

HF3475/01



Doğal bir şekilde uyanın

Kademeli olarak artan ışıqla bu Uyandırma Işığı sizi doğal bir yolla uyandırır. Bundan sonra daha keyifle uyanacaksınız. Bir enerji tasarrufu lambası kullanılır ve lamba şeklindeki tasarım her yatak odasının dekorasyonuna uyar.

Light intensity

- Doğal şekilde uyanma için 300 Lüks değerine kadar

Light awakes you naturally

- kademeli ışıık, enerji hormonlarını olumlu yönde etkiler

Wake up to your favorite radio station

- Entegre ses kutusu sayesinde mükemmel ses kalitesi
- Dijital FM tuner

Natural wake-up sounds

- 4 doğal ve hoş uyandırma sesi seçeneğı

Lamp type

- Enerji tasarrufu sağlayan lamba

PHILIPS

Özellikler

Doğal bir şekilde uyandıran ışık



Işık, ayarlanmış uyanma saatinizden önceki 30 dakika içinde kademeli olarak artar. Işık gözlerinizin üzerine düşer ve enerji hormonlarınızı olumlu yönde etkileyerek vücudunuzu uyanmaya hazırlar. Bu, uyanmayı daha keyifli kılar.

300 Lüks ışık yoğunluğu



Işık yoğunluğu kişiden kişiye çok farklılık gösterir. Genel olarak, daha yüksek bir ışık yoğunluğu kullanıldığında, kişinin tamamen uyanması için daha az zamana gereksinimi olur. Uyandırma Işığının ışık yoğunluğu 300 Lüks değerine kadar ayarlanabilir. Bu, kişisel tercihinize en çok uyan ışık yoğunluğunda uyanabilmenizi sağlar.

4 doğal uyandırma sesi



Ayarladığınız uyanma saatinde, doğal bir ses veya seçilen radyo istasyonunu duymaya başlarsınız. Yavaş bir şekilde başlar ve seçtiğiniz ses seviyesine ulaşması bir buçuk dakika sürer. Seçebileceğiniz dört doğal ses vardır: ormandaki sabah kuşları, Alpler'deki inekler, guguk kuşu ve rahatlatıcı yoga müziği. Kademeli olarak artan ses, uyanma sürecini daha keyifli hale getirerek güne güzel başlamanızı sağlar.

Dijital FM tuner



Dahili dijital FM radyo, her gün en sevdiğiniz parçalarla veya haber istasyonuyla uyanmanızı sağlar. En sevdiğiniz radyo istasyonunu seçin ve ayarlanan uyanma saatinizde çalmaya başlasın; önce yumuşak, ardından 90 saniye içinde kademeli olarak artarak seçtiğiniz ses seviyesine ulaşacak şekilde.

Mükemmel ses kalitesi

Bu uyandırma Işığındaki hoparlör, entegre bir ses kutusu tarafından desteklenerek, FM radyo dinlerken veya doğal uyandırma sesleri ile uyanırken mükemmel ses kalitesi sağlar.

Kapanma zamanlayıcısı



Kapanma zamanlayıcısı, uykuya dalmadan önce okumak veya radyo dinlemek için ışığın ne kadar açık kalacağını belirlemenize olanak verir.

Enerji tasarrufu sağlayan lamba



Uyandırma Işığı, enerji tasarrufu sağlayan lamba kullanan tek gün doğumu simülatörüdür. Normal bir ampulle çalışan bir Uyandırma Işığına göre % 24 daha az enerji tüketir.

Teknik Özellikler

Ses

- Uyandırma sesi: 4 doğal ve hoş uyandırma sesi, en sevdiğiniz dijital FM radyo istasyonu
- Ses kapama fonksiyonu: Sesi anında kapatma seçeneği
- FM tuner
- Üstün ses kutusu: Entegre ses kutusu

Teknik özellikler

- Güç: 38 W
- Gerilim: 230 V
- Kordon uzunluğu: 200 cm
- Yalıtım: Sınıf II (çift izolasyonlu)
- Frekans: 50 Hz
- Lamba tipleri: Philips Enerji Tasarruflu Lamba
- Lambaların ömrü: beklenen >6.000 saat

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün boyutları: 14x19,5x23 (DxGxY) cm
- Ürün ağırlığı: WE 1,3 kg, UK 1,35 kg
- A-box boyutları: 58x26,3x27,6 cm
- F-Box ağırlığı: WE 1,676 kg, UK 1,726 kg
- Avrupa ölçü sistemi miktarları: 126 pcs
- A-Box ağırlığı: WE 5,288 kg, UK 5,438 kg
- A-box içinde F-box sayısı: 3 pcs
- F-box boyutları: 19x26,3x27 cm

Lojistik verileri

- CTV kodu: 8843 475 01
- Menşei: Çin

Güvenlik

- UV yaymaz: UV ışını yaymaz
- Cenelec onaylı

Kullanım kolaylığı

- Alarm test fonksiyonu
- Kaymayan lastik ayaklar
- Kompakt boy: Sınırlı komodin alanı gerekir (14x19,5cm)
- Ses için erteleme düğmesi: 9 minute(s)
- Enerji yedekleme fonksiyonu: 5 minute(s)
- Kullanıcı arayüzü: 3 tekerlek (bas ve çevir), 1 anahtar

Işık

- Gün doğumu süreci (0-: 30 minute(s)
- Işık seviyesi ayarlayıcı: 40-50 cm'de 0-300 Lüks
- Işık açma/kapama fonksiyonu

Ekran

- Ekran parlaklık kontrolü: 4 ayar, 30 dakikalık uyandırma sırasında maksimuma ulaşır
- Gizli LED ekran: Ürün için tasarlanmış görünmez ekran



Yayın tarihi 2022-09-12

Sürüm: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com