



Philips Jewel
Stofzuiger met zak

2000 W

HEPA 12-filter
3 l
Antiallergie

FC9064/02

Goed resultaat in een handomdraai

TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

De Jewel-serie is ideaal voor iedereen die snel goede resultaten wil. Dankzij het gepatenteerde Tri-Active-mondstuk voert u in één beweging drie schoonmaakhandelingen uit.

Schone lucht in uw huis

- Super Clean Air HEPA 12-filter, 99,5% filtering

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Prachtige vloeren in een handomdraai

- 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht.

PHILIPS

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 76 dB
- Zuigkracht (max.): 450 W
- Onderdruk (max.): 32 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 43 l/s

Ontwerp

- Kleur: Deep Red

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: Knop
- Snoerlengte: 7 m
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen

lakafwerking

- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Plastic
- Clean Comfort Cassette

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 5,7 kg

Filtering

- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 3 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter

Kenmerken

2000 watt motor



De uiterst efficiënte 2000 watt motor genereert max. 450 watt zuigkracht voor een perfect schoonmaakresultaat.

Super Clean Air HEPA 12-filter



Dit Super Clean Air HEPA 12-filter vangt ten minste 99,5% van al het microscopisch kleine ongedierte dat ademhalingsallergieën veroorzaakt.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 32037 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com