

Philips PerformerPro
Aspirador con bolsa

2000 W
Tecnología AirflowMax
Parquet

FC9185/01



La potencia de succión más alta, incluso al llenarse la bolsa*

con motor de 2000 W y capacidad de 5 l de polvo

Con un potente motor de 2000 W y un depósito del polvo con diseño especial, el aspirador Philips PerformerPro mantiene un elevado flujo de aire, lo que te proporciona una potencia de succión máxima. Para obtener unos resultados de limpieza fantásticos, incluso cuando se llene la bolsa.*

Comodidad

- Manguera giratoria 360Flex para un manejo fácil
- Mango extralargo con deslizamiento por aire para llegar más lejos
- Acoplamiento SmartLock que se adapta fácilmente a todas las tareas de limpieza

Protección de los suelos de parqué ante los arañazos

- Cepillo Parquet con cerdas suaves para una protección contra arañazos

Excelentes resultados de limpieza

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1
- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W
- Revolucionaria tecnología Airflow Max para una succión extrema
- Capacidad de 5 l de polvo para una limpieza prolongada

Filtrado de aire de gran eficacia

- Micro filtro AFS para un aire limpio
- La bolsa S-bag con rendimiento ultraprolongado captura incluso el polvo más fino

PHILIPS

Destacados

Motor de 2000 W



El motor de 2000 W genera una potencia de succión máxima de 450 W para disfrutar de unos resultados de limpieza excelentes.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.

Cepillo Parquet



Sin riesgo de arañazos gracias a este cepillo con cerdas suaves especialmente diseñado para limpiar con delicadeza los suelos duros.

Micro filtro AFS

El micro filtro AFS captura el polvo fino antes de expulsar el aire para garantizar un ambiente libre de polvo y un aire limpio.

Bolsa S-bag con rendimiento ultraprolongado



La s-bag con rendimiento ultraprolongado de Philips está fabricada con cinco capas de un material de alta calidad que no se obstruye y captura el polvo incluso más fino. Este excelente filtrado proporciona un mejor resultado de limpieza y un aire limpio en la casa. El filtrado de varias capas mantiene también la elevada potencia de succión de los aspiradores durante toda la vida útil de la bolsa. La s-bag UPL ha sido probada y certificada por el instituto de pruebas independiente TÜV Rheinland Group, que ha demostrado que tiene una duración hasta un 80% superior a la de una bolsa del polvo normal.

Acoplamiento SmartLock



El exclusivo acoplamiento SmartLock de Philips de los cepillos y el tubo telescópico permite conectar y desconectar fácilmente estas piezas durante la limpieza. El acoplamiento SmartLock permite ajustar de forma intuitiva el tubo telescópico a la altura que prefieras.

Manguera giratoria 360Flex

La manguera giratoria 360Flex ofrece una rotación completa de la manguera de 360 grados para manejarla el aspirador de forma fluida por toda la casa.

Mango extralargo con deslizam. por aire

Este mango con forma ergonómica es cómodo de utilizar. Su diseño extralargo te permite llegar más lejos, por lo que puedes limpiar fácilmente zonas difíciles de alcanzar. El control deslizante del aire te permite ajustar la potencia de succión sin tener que agacharte.

Capacidad de 5 l de polvo



El depósito del polvo de 5 l de diseño especial te permite hacer un uso óptimo de la bolsa del polvo, para que puedas limpiar durante más tiempo.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo
- Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

Diseño

- Color: Negro intenso

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 500 x 310 x 300 mm
- Peso del producto: 5 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 79 dB
- Potencia de succión (máx.): 450 W
- Aspirado (máx.): 34 kPa
- Flujo de aire (máx.): 47 l/s

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa S-bag con rendimiento ultraprolongado
- Capacidad de polvo: 5 L
- Filtro de salida: Microfiltro
- Filtro del motor: Triple capa

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 6 m
- Acoplamiento del tubo: SmartLock
- Radio de acción: 9 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Asa: Mango ergonómico con control deslizante del aire
- Indicador de bolsa llena
- Tipo de ruedas: Goma
- Soporte para aparcar/guardar: Vertical y horizontal



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 60031 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Potencia de succión probada de acuerdo con el estándar internacional IEC 60312-1, probada por el instituto de pruebas externo SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., agosto de 2012)