

Philips Performer
Porzsákos porszívó

2000 W
500 W szívóteljesítmény
HEPA 13 mosható szűrő

FC9170/07



Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítménye

500 wattos szívóteljesítménnyel könnyű a takarítás

A Philips Special Edition Performer FC9170/07 40 éves padlótisztítási tapasztalatát ünnepli. Ajándékol az új titán színezés mellett egy praktikus, 5 részes autós tisztítókészlet is jár minden S.E. Performer mellé.

Superior cleaning

- Maximum 500 W szívóerővel biztosító 2200 W-os motor

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal szigetelés és HEPA 13 szűrő

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe

Long lasting dust pickup

- s-bag porzsák XXL, 4 literes űrtartalommal a hosszú használathoz

Enjoy the comfort of a clean car

- Ajándékcsomag autótisztító készlettel

PHILIPS

Fénypontok

Erőteljes tisztítás



A rendkívül hatékony 2200 wattos motor max. 500 watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő



Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

s-bag porzsák XXL, 4 literes



A nagy űrtartalmú porzsák lehetővé teszi a porzsákok optimális kihasználását, így Önnek ritkábban kell porzsákokat cserélnie készülékében.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákon beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

Autótisztító készlet



Minden Special Edition Performer mellé egy ajándécsomag is jár, amely egy autótisztító készletet tartalmaz. Minden megtalálható a készletben, amire az autó tisztítása közben szüksége lehet. A különböző felületek tisztítására speciális szívófejek szolgálnak, amelyeket könnyen csatlakoztathat a Special Edition Performerhez. A készlet egy mikroszálas takarítókesztyűt, egy állítható kefét, egy extra hosszú réstisztító szívófejet, egy univerzális szívófejet és egy speciális kárpittisztító fejet tartalmaz.

ECARF minőséget tanúsító pecsét



Ez az ECARF tanúsítvánnyal rendelkező porszívó 99,95%-os biztonsággal biztosítja, hogy a szoba majdnem teljes légtere szűrésre kerül a normál porszívózás során. Ez szinte minden allergén anyagot eltávolít a szőnyegek, bútorokról és a ház egyéb területeiről.

Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Kefe, Résezköz, Kis fej
- Tartozéktároló: A markolaton

Kialakítás

- Szín: Titán

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSzxM): 500 x 320 x 280 mm
- A termék tömege: 6,3 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 2000 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2200 W
- Zajszint (Lc IEC): 78 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 500 W
- Szívóerő (max.): 34 kPa
- Légáramlat (max.): 47 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 mosható szűrő
- HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Hatósugár: 12 m
- Csőcsatlakozás: Egyszerű kioldás
- Hordfogantyú: Felül és elöl
- Teljesítmény-szabályozás: Elektronikus a berendezésen
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 10103 57886 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com