

PHILIPS

Električni aparat za
mokro i suvo brijanje

Shaver series 7000
SensioTouch

DualPrecision i GyroFlex2D

50 min. bežične upotrebe/1 sat
punjenja

Aparat za oblikovanje brade i
torbica

Trimer za dlačice u nosu i ušima

RQ1187/45



Nežan dodir, glatka koža

Philips aparat za brijanje serije 7000 pruža nežan dodir i glatko brijanje. Sistem GyroFlex 2D se lako prilagođava konturama lica i može da obrije i najkraće čekinje zahvaljujući DualPrecision sečivima.

Jednostavno korišćenje

- Prikaz 5 nivoa napunjenosti baterije sa zaključavanjem za vreme putovanja
- Postolje za punjenje održava aparat napunjenim i spremnim
- 50 minuta brijanja nakon 1 sata punjenja
- Dodatak za oblikovanje brade sa 5 postavki dužine koji se postavlja na „klik“
- Dvogodišnja garancija, napajanje iz mreža širom sveta i zamenjiva sečiva
- 2 u 1 trimer za dlačice u nosu i ušima
- Jednostavno ispiranje

Prilagođava se koži

- Zaštita Aquatec za prijatno suvo brijanje i osvežavajuće mokro brijanje
- Glatka površina SkinGlide niskog nivoa trenja koja umanjuje iritaciju

Glatko, prijatno brijanje

- Prorezi i otvori uhvatiće i najkraće dlačice
- Glave koje se savijaju u 2 smera prilagođavaju se obliku lica
- Sečiva Super Lift and Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Važne karakt.

Sečiva Dual Precision



Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice

Super Lift and Cut



Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i prijatno ih seče ispod nivoa kože za glatke rezultate.

GyroFlex 2D



Sistem koji se prilagođava obliku lica GyroFlex 3D na ovom aparatu za brijanje smanjuje pritisak na lice i iritaciju, a osigurava glatko brijanje.

Aquatec Wet and Dry



Zaštita Aquatec za mokro i suvo brijanje na električnom aparatu za brijanje omogućava vam da se obrijete na željeni način. Možete da

se opredelite za prijatno suvo brijanje ili osvežavajuće mokro brijanje sa gelom ili penom za brijanje za još prijatniji osećaj.

SkinGlide



Površina za brijanje SkinGlide na električnom aparatu za brijanje prijatno prijanja na kožu i omogućava glatko i lako brijanje.

Bežična upotreba u trajanju od 50 minuta



Energetski efikasna i moćna litijum-jonska baterija omogućava duže brijanje po jednom punjenju. Punite aparat tokom jednog sata i moći ćete da koristite aparat za brijanje do 50 minuta. Nakon 3 minuta punjenja imate sasvim dovoljno energije za jedno brijanje.

Indikator 5 nivoa napunjenosti baterije



LED ekran sa više nivoa pokazuje nisku napunjenost baterije, kada je vreme za zamenu glave i da li je uključeno zaključavanje za vreme putovanja. Zaključavanje za vreme putovanja sprečava slučajno uključivanje proizvoda. Pritisnite bilo koje dugme na 3 sekunde da biste aktivirali zaključavanje za vreme putovanja i da biste sprečili slučajno

uključivanje proizvoda. Crveni simbol katanca pokazuje da je zaključavanje za vreme putovanja aktivirano.

Aparat za oblikovanje brade koji se postavlja na „klik“



Promenite izgled novim dodatkom za oblikovanje brade prijatnim za kožu. Izaberite jednu od 5 postavki dužine da biste stvorili bilo šta od savršenog čekinjastog izgleda do kratke i uredno podrezane brade. Zaobljeni vrhovi i češljevi sprečavaju iritaciju kože.

Uključen trimer za dlačice u nosu i ušima



Philips Nosetrimmer serije 1000 podrezuje neželjene dlačice iz nosa i ušiju uz snažni trimer od hromiranog čelika. Sprečavajući posekotine i ogrebotine, jedinstvena tehnologija Safe-Guard ovog trimera obezbeđuje podrezivanje prijatno za kožu.

Postolje za punjenje



Sklopivo postolje za punjenje se uklapa i u najmanji prostor, tako da možete da punite aparat bilo gde i da ga jednostavno ponese na put.

Specifikacije

Dodaci

SmartClick: Dodatak za doterivanje brade

Torbica: Mekana torbica

Održavanje: Četka za čišćenje, Zaštitni poklopac

Postolje: Sklopivo postolje za punjenje

Dostavlja se sa trimer. za dlač. u nosu

Napajanje

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje, Brzo punjenje za 1 brijanje, Može da se puni

Automatski napon: 100–240 V

Tip baterije: Litijum-jonska

Vreme rada: 50 min.

Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,15 W

Maksimalna potrošnja energije: 5.4 W

Dizajn

Obrada: Dekorativni prsten od brušenog hroma

Boja: Crna i plava

Servisiranje

Zamenska glava: Zamena glavom za brijanje

RQ11 na svake 2 godine

Dvogodišnja garancija

Performanse brijanja

SkinComfort: SkinGlide

Sistem za brijanje: Sistem DualPrecision, Tehnologija Super Lift & Cut

Prilagodavanje konturama: Prilagodavanje obliku lica GyroFlex 2D

Jednostavna upotreba

Čišćenje: Može da se pere

Ekran: Indikator 5 nivoa napunjenosti baterije, Indikator pune baterije, Indikator da je baterija pri kraju, Indikator napunjenosti, Indikator brzog punjenja

Suvo i mokro: Upotreba mokrog i suvog

