



Philips
Kan met waterfilter

Ultrafijne filtratie

GAC+-membraan met holle
vezels
1,5 l reservoir voor gefilterd
water

AWP2970



Schoon water in een handomdraai

Ultrafijn filtratiesysteem vermindert 99,9% van bacteriën

Dankzij het ultrafijne filtratiesysteem met meerdere stadia vermindert deze ergonomisch ontworpen kan met waterfilter chloor, deeltjes, microplastic en tot 99,9% van de bacteriën* voor gezond en smakelijk drinkwater, terwijl gezonde mineralen behouden blijven.

Schoner water

- Vermindert effectief 99,9% van de bacteriën

In een handomdraai

- De digitale timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen
- De stofbestendige tuit houdt water vers en schoon
- Ergonomisch handvat voor comfortabele grip en draaggemak
- Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

PHILIPS

Kan met waterfilter

Ultrafijne filtratie GAC+-membraan met holle vezels, 1,5 l reservoir voor gefilterd water

AWP2970/10

Specificaties

Algemene specificaties

- Vervangende filtercassette: AWP260/AWP261
- Doorstroomsnelheid: 0,15 l/min

Land van herkomst

- Kan: China
- Filter: China

Filterspecificaties

- Hoofdmateriaal van filter: Granulaire geactiveerde koolstof (GAC), Membraan met holle vezels
- Filtratiecapaciteit: 200 l

Filtratieprestaties

- Verwijdering van bacteriën: Ja, tot 99,9%*
- Vermindering van microplastic
- Chloorreductie
- Vermindering van oplosbaar lood: n.v.t.
- Vermindering van waterhardheid: n.v.t.

Watercondities invoer

- Waterdruk invoer: (atmosferisch) 0-1 bar
- Watertemperatuur invoer: 5-38 °C
- Waterkwaliteit invoer: Kraanwater

Kenmerken

Digitale timer

De digitale timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen voor het beste resultaat.

Ergonomisch handvat

Het handvat heeft een ergonomisch design en ligt zeer comfortabel in de hand, zodat u de kan eenvoudig kunt dragen.

Eendelig wegwerpfilter

Gooi het eendelige filter gewoon weg wanneer het einde van de levensduur is bereikt. Het eendelige design voorkomt secundaire verontreiniging.

Ultrafijne filtratie in 3 stadia

Het drietraps ultrafijne filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof en een membraan van holle vezels. Dit vermindert effectief de hoeveelheid chloor, pesticiden, chemicaliën en tot 99,9% van bacteriën*. Het vermindert ook deeltjes tot slechts 0,01 micron, waaronder microplastic, voor kraakhelder en puur drinkwater, terwijl gezonde mineralen behouden blijven.

Stofbestendige tuit

De stofbestendige tuit houdt het water vers en schoon door te voorkomen dat er stof in de wateruitlaat komt.



Publicatiedatum
2021-07-02

Versie: 4.0.1

12 NC: 8670 001 64712
EAN: 48 97099 30178 3

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Gebaseerd op testresultaten van het internationale test- en certificeringsbureau BV onder laboratoriumomstandigheden.