



飞利浦
净饮机

反渗透
温热双选
台式免安装

ADD6800

新鲜即热，乐享纯净

净化水质的同时也能快速加热

采用一体化过滤技术，能有效去除细菌、病毒、重金属等有害物质。同时，采用先进的即时加热技术，提供优质、新鲜的热水。

复合过滤，高效去除污染物

- 0.0001um 高精度过滤，有效去除有害物质
- UV-LED 紫外抑菌，细菌去除率 > 99.9%

3 秒速热，现烧现喝

- 即热即饮，饮水新鲜免等待
- 四档水温可调节，满足家庭不同用水需求

安全设计

- 有效防止误操作造成烫伤
- 实时水温显示
- 自动缺水提示

体贴设计，带给您便捷

- 滤芯寿命提醒
- 四档水量可调节，满足家庭不同用水需求
- 满足冬季温水需求

PHILIPS

规格

原产地

- 滤芯: 中国
- 净饮机: 中国

滤芯规格

- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 额定净水量: 2000 升
- 更换滤芯: ADD550
- RO 规格: 50 加仑

过滤效果

- 病毒去除率: 最高 99.999%
- 细菌去除率: 最高 99.999%
- 重金属去除率: 高达 99.9%
- 农药去除率: 高达 99.9%
- 去除 VOC

- 降低硬度
- 余氯去除率: 高达 99.9%

一般规格

- 产品尺寸: 232*250*424 毫米 毫米
- 额定净水流速: 0.13 升 / 分钟
- 水箱容量: 4 升

功率

- 额定电源: 220V/50Hz
- 额定电功率: 2200 瓦

进水条件

- 进水压力: 0-0.6 巴
- 进水温度: 5-38 ° C
- 进水水质: 市政自来水

产品亮点

AquaShield 多重净化系统

Aquashield 多级反渗透过滤系统能有效去除重金属 (Pb>99.9%)、细菌 (>99.999%)、病毒 (>99.999%)、农药 (>99.9%)、余氯 (>99.9%)、有效降低水的硬度 (>95%) 以防结垢。保证干净、新鲜、可口的水。

UV-LED 紫外抑菌

本机内置紫外线杀菌灯, 除菌率大于 99.9%, 能有效避免二次污染, 为用户提供清洁的饮用水。

3 秒速热

飞利浦直饮机采用即热技术, 无干滚水, 同时避免用户长时间等待热水, 持续供水, 免加水换水, 为用户提供新鲜的热水

四档水温

为用户提供常温, 45 °C 泡奶, 85 °C 泡茶, 开水四档水温, 瞬时加热无需等待, 满足家庭不同人群的不同热水需求

四档出水

为用户提供 150ml, 210ml, 300ml 和 500ml 四种水量选择, 以及持续出水, 满足家庭不同人群杯量需求

ClearSmart 系统

自动提醒滤芯使用寿命, 保证用户用水清洁

冬季模式

当进水温度低于 10 °C 时, 正常温度选择的水可达到 25 °C, 为冬季提供适宜的饮用水。

缺水提示

当缺水时, 机器会自动提醒, 防止干烧。

温度显示

每次出水水温清晰可见, 避免烫伤。

智能童锁

当出水水温高于 45 °C 时, 童锁自动激活, 有效防止误操作导致烫伤。



发行日期 2021-12-13

版本: 6.1.1

12 NC: 8670 001 62963
EAN: 69 23410 73418 8

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

** 基于国际测试和认证机构 BV 在实验室条件下的测试结果。
** 基于国际测试和认证机构 SGS 在实验室条件下的测试结果。