

# PHILIPS

Refil do filtro p/ purificador  
instalado na torneira

Pure Taste



WP3961



## Água com um gosto melhor sem complicação

### Filtro Pure Taste

Melhora o gosto da água que você usa para beber e cozinhar, removendo o cloro e outras impurezas com o sistema de carvão ativado com revestimento em prata.

#### Água com gosto melhor

- Filtro Pure Taste para absorver ao máximo as impurezas da água

#### Sem complicação

- Alto fluxo para um fluxo máximo de 2 litros por minuto

#### Simplicidade

- Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

## Destaques

### Filtro Pure Taste

O filtro Pure Taste remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro e sedimentos grandes da água da torneira, garantindo sempre a mais pura água para beber, cozinhar e lavar frutas, legumes e verduras. Além disso, o carvão ativado com revestimento em prata evita a proliferação de bactérias no interior do filtro, proporcionando segurança extra para a água.

### Alto fluxo

Esse purificador de água compacto tem uma taxa de fluxo máxima de dois litros por minuto, o que causa uma pequena alteração na taxa

de fluxo normal da água não filtrada. Girando a alavanca de seleção de água, você também pode escolher fluxo ou spray de água não filtrada ou água filtrada em spray.

### Troca do filtro Quick Twist

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.

## Especificações

### Especificações gerais

taxa de fluxo de água: 2 l/min

taxa de fluxo de água: 5 °C

### Especificações do design

Cor(es): branca

Peso do produto: 50 g

Dimensões do produto (C x L x A): 44 x 44 x 90 mm

Materiais: plástico

### Sistema de purificação

Remoção de cloro: >80 %

Remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano

### Especificações do filtro

Vida útil do filtro: 2 mil L ou

aproximadamente seis meses

Componentes principais do filtro: carvão ativado granular com revestimento em prata

### Condições de entrada de água

Pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar

Pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar

Temperatura máxima de entrada de água: 50 °C

### País de origem

Refil do filtro: Japão

### Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

