



Philips
Фильтр-кувшин для воды

Микрофильтрация
ГАУ + ионообменная смола
Резервуар 1,5 л для
фильтрованной воды

AWP2920



Чистая вода без лишних усилий

Система микрофильтрации уменьшает содержание свинца и хлора

Благодаря многоступенчатой системе микрофильтрации этот фильтр для воды снижает концентрацию ЛОС и пестицидов, а также задерживает до 99 % хлора и свинца, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду*. Он также делает воду менее жесткой.

Более чистая вода

- Эффективно задерживает свинец, пестициды, ЛОС и хлор

Без усилий

- Цифровой таймер покажет, когда нужно заменить фильтр
- Носик с защитой от пыли обеспечивает чистоту воды
- Эргономичная ручка позволяет легко держать и носить кувшин в руках
- Просто утилизируйте цельный фильтр после использования

PHILIPS

Фильтр-кувшин для воды
Микрофильтрация ГАУ + ионообменная смола, Резервуар 1,5 л для фильтрованной воды

AWP2920/10

Характеристики

Общие характеристики

- Скорость фильтрации: 0,25 л/мин
- Сменный фильтр-картридж: AWP200/AWP201

Страна изготовления

- Кувшин: Китай
- Фильтр: Китай

Технические характеристики фильтра

- Материал основного фильтра: Гранулированный активированный уголь (ГАУ), Ионообменная смола
- Ресурс фильтра: 200 л

Действие фильтра

- Уменьшение содержания растворимого свинца: Да, до 99 %*
- Задержание хлора: Да, до 99 %*
- Снижение жесткости воды: Да
- Уничтожение бактерий: n/a (не применимо)

Условия подачи воды

- Давление воды на входе: (атмосферное) 0–1 бар
- Температура воды на входе: 5–38 °С
- Качество воды на входе: Водопроводная вода

Основные

Цельный одноразовый фильтр

Просто утилизируйте цельный фильтр по окончании его срока службы. Цельная конструкция предотвращает вторичное загрязнение.

Носик с защитой от пыли

Благодаря носику с защитой от пыли частицы не попадают через отверстие для налива воды, что позволяет поддерживать чистоту воды.

Эргономичная ручка

Эргономичная конструкция ручки обеспечивает удобный хват, что позволяет без труда носить кувшин.

Цифровой таймер

Цифровой таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.

4 этапа микрофильтрации

4-этапная система фильтрации состоит из 2 слоев нетканого материала, слоя гранулированного активированного угля (ГАУ) и слоя смолы — система эффективно задерживает пестициды, химические соединения, частицы пластика и до 99 % свинца* и хлора, чтобы вы могли пить чистую и вкусную воду. Она также делает воду менее жесткой.



Дата выпуска 2020-09-10

Версия: 3.0.1

12 NC: 8670 001 64708
EAN: 48 97099 30174 5

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством BV в лабораторных условиях. По истечении срока службы фильтра он все еще задерживает 88 % растворимого свинца.