

Philips  
เครื่องกรองน้ำประปา

Pure Taste



WP3861



# น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย

ด้วยแผ่นกรอง Pure Taste

เครื่องกรองน้ำที่มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่ายที่ปรับปรุงรสชาติของน้ำดื่มและน้ำสำหรับการหุงต้ม โดยการขจัดกลิ่นคลอรีนและสิ่งเจือปนอื่นๆ ด้วยตัวกรองผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver

## น้ำดื่มรสชาติดียิ่งขึ้น

- แผ่นกรอง PureTaste เพื่อให้ได้น้ำสะอาดและรสชาติดีขึ้น

## สะดวก

- Pure Protect Alert แจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
- Hi-Flow มีอัตราการไหลของน้ำที่ 2 ลิตรต่อนาที

## เรียบง่าย

- อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ Quick Fit เพื่อให้ติดตั้งเครื่องบนก๊อกน้ำในครัวได้ง่าย
- กลไกการเปลี่ยนแผ่นกรองแบบ Quick Twist ให้คุณเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ง่าย

**PHILIPS**

# รายละเอียดเฉพาะ

## ข้อกำหนดทั่วไป

- อุปกรณ์เสริม: อะแดปเตอร์ยึดก๊อกน้ำ QuickFit 9 อัน, PureProtect Alert
- คัลป์แผ่นกรองสำรอง: WP3961
- คู่มือเลือกน้ำ: ฟันน้ำที่กรอง, ฟันน้ำที่ไม่กรอง, น้ำที่ไม่กรองไหลเป็นสาย
- อัตราการไหลของน้ำ: 2 l/min
- อัตราการไหลของน้ำ: 5 °C

## ข้อมูลด้านการออกแบบดีไซน์

- สี: สีขาว
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 260 ก.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง): 65 x 143 x 106 มม.
- วัสดุ: พลาสติก

## ระบบการกรอง

- ขจัดคลอรีน: >75 %
- ขจัดความขุ่น: 3000 ลิตรหรือประมาณ 1 ปี

## ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

- อายุการใช้งานแผ่นกรอง: 2000 ลิตร หรือประมาณ 6 เดือน
- ส่วนประกอบหลักของแผ่นกรอง: เม็ดผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver

## สภาพน้ำที่ไหลเข้า

- แรงดันน้ำไหลเข้าต่ำสุด: 0.7 bar
- แรงดันน้ำไหลเข้าสูงสุด: 3.5 bar
- อุณหภูมิน้ำไหลเข้าสูงสุด: 50 °C

## ประเทศผู้ผลิต

- แผ่นกรองสำรอง: ญี่ปุ่น
- เครื่องกรองน้ำ: ญี่ปุ่น

## ความยั่งยืน

- บรรจุภัณฑ์: > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- คู่มือการใช้งาน: 100% กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

# ไฮไลต์

## แผ่นกรอง Pure Taste

แผ่นกรอง Pure Taste ช่วยขจัดกลิ่นคลอรีน, รสชาติและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงตะกอนที่มาจากก๊อกน้ำ ทำให้มั่นใจได้ว่า คุณจะได้น้ำสะอาดและรสชาติดีสำหรับเครื่องดื่ม, ทำอาหารและทำความสะอาดผักและผลไม้ นอกจากนี้ผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในแผ่นกรอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสะอาดปลอดภัยยิ่งขึ้น

## Pure Protect Alert

Pure Protect Alert คือ สติ๊กเกอร์ที่มีชื่อเดือนในหนึ่งปีเพื่อให้คุณคิดว่าเวลาที่ผ้าแผ่นกรองได้ง่าย โดยทำเครื่องหมายบนเดือนที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง คุณจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อใดและมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มมีรสชาติดีและสะอาด

## Hi-Flow

เครื่องกรองน้ำขนาดกะทัดรัดที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุดที่ 2 ลิตรต่อนาทีซึ่งแตกต่างจากอัตราการไหลของน้ำที่ไม่ได้กรองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพียงหมั่นขันโยกเลือกน้ำ, คุณก็สามารถเลือกให้น้ำที่ไม่ผ่านการกรองไหลเป็นสายน้ำหรือไหลแบบพ่น หรือเลือกให้น้ำผ่านการกรองไหลแบบพ่น

## อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ Quick Fit

เครื่องกรองน้ำชั้นสูงนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ Quick Fit จำนวนหนึ่งเพื่อช่วยในการติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ บก๊อกน้ำได้ง่ายยิ่งขึ้น Sense and Simplicity อย่างแท้จริง

## การเปลี่ยนแผ่นกรองแบบ Quick Twist

คุณเลือกเปลี่ยนแผ่นกรอง Quick Twist ชั้นสูงทำให้การเปลี่ยนฟิลเตอร์ทำได้รวดเร็ว, ง่ายและปลอดภัย, น้ำ Sense and Simplicity มาสู่เครื่องกรองน้ำของคุณ

