

PHILIPS

保温壶

AWP2625  
AWP2666



## 说明书

### 1 注意事项

- 使用前请仔细阅读说明书。
- 请妥善保管本使用说明书。
- 未成年人请在成年人指导下使用本产品。
- 首次使用前请进行清洗。
- 不可使用洗碗机清洗。
- 塑料部件不可使用水煮或其他高温方式消毒或清洗。
- 不可靠近热源存放，以免造成产品变形变色。
- 不可使用微波炉等加热设备对产品进行加热。
- 不可存放碳酸饮料。
- 不可用于对乳制品或婴儿食品的长时间保存，有细菌繁殖的危险。
- 装入热水时不宜过满，以防溢出造成烫伤。
- 装入热水时，请直立放置，勿将滚烫的水具接触到壶口，以免因壶体倾倒造成烫伤危险，或因过热造成壶体损坏或变形。
- 不可强行放入比壶口直径大的冰块，以免壶口发生变形损坏。
- 不可强烈撞击壶体，以免造成凹陷变形或破损。
- 不可使用尖锐物品刮擦壶体表面，以免划伤。
- 携带时将盖子和内塞拧紧，以免液体外漏。
- 使用后，请拧紧壶盖和内塞并将壶体直立放置，以免液体外漏。

### 2 日常维护

- 为确保产品功能，延长产品使用寿命，使用过程中应避免碰撞或刮擦。
- 每次使用后请务必清洗，勤加清理可防止异味附着，延长使用寿命。
- 不可使用香蕉水、汽油、金属钢丝球、去污粉等清洗。
- 壶体外侧、壶盖组件请用海绵沾上温水稀释的餐具洗涤剂擦拭，彻底冲洗后将水分擦干或晾干。
- 密封圈请拆下后清洗，其他难以清洗部分请使用市面销售的软刷清洗。
- 壶体内壁请使用带手柄的软质海绵沾上温水稀释后的餐具洗涤剂清洗，彻底冲洗后将水分擦干或晾干。
- 不得长时间放置于水中，不可使用含氯的清洁剂或消毒剂，有可能造成内胆生锈或穿孔等故障。
- 使用一段时间后，将小苏打溶于温水后倒入壶中，在打开内塞的状态下进行清洗，然后用温水彻底清洗。
- 使用一段时间后，将1~2滴食用醋用温水稀释后倒入壶中，在打开内塞的状态下进行清洗，然后用温水彻底清洗。



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



本手册内容与实物可能存在差异，请以实物为准，如产品有任何更新，恕不另行通知。  
© 2022 AquaShield  
All rights reserved.  
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by 扫码尽享会员优惠 and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product. 水护盾是飞利浦净饮水解决方案、热水解决方案、卫浴解决方案、水杯及个人按摩器唯一品牌官方授权运营主体。  
Rev A MAR 22



### 3 主要技术规格

#### (1) 产品信息

| 产品名称 | 保温壶                     |              |
|------|-------------------------|--------------|
| 产品型号 | AWP2625/AWP2666         |              |
| 容量   | 1.5L                    |              |
| 外观描述 | AWP2625BK 黑色            | AWP2666BK 黑色 |
|      | AWP2625RD 红色            | AWP2666RD 红色 |
|      | AWP2625NB 蓝色            | AWP2666NB 蓝色 |
|      | AWP2625SV 本色            | AWP2666SV 本色 |
| 执行标准 | GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》 |              |
| 保温效能 | 24h±52℃                 |              |

#### (2) 食品接触用 材质及执行标准

| 部件名称 | 材质                           | 执行标准                        | 特殊使用要求 |
|------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 内胆   | 奥氏体316不锈钢<br>(06Cr17Ni12Mo2) | GB 4806.9-2016食品接触用金属材料及制品  | --     |
| 外壳   | 奥氏体304不锈钢<br>(06Cr19Ni10)    | GB 4806.9-2016食品接触用金属材料及制品  | --     |
| 塑料部件 | 聚丙烯 (PP)                     | GB 4806.7-2016食品接触用塑料材质及制品  | --     |
| 密封圈  | 硅橡胶                          | GB 4806.11-2016食品接触用橡胶材质及制品 | --     |

### 装箱清单

|            |     |
|------------|-----|
| 水壶         | × 1 |
| 茶叶包 (严禁食用) | × 1 |
| 说明书        | × 1 |
| 合格证        | × 1 |

### 中国地区保修卡

产品型号 \_\_\_\_\_  
购买日期 \_\_\_\_\_

#### 保修

- 从购买日起，产品附带一年保修期。在这一年保修期限内，如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵，我们将提供免费的产品修复或更换服务。
- 我们所提供的免费产品修复或更换维修服务，其前提为客户必须提供有效的购买证明，例如，发票而且请求维修服务的日期尚在保修期限之内。
- 这项保修并不包括消耗性零件(如：电池等)或以玻璃制成的配件。

- 如果瑕疵是由于不正确使用、不良的保养，或者是由于非经授权的人员所执行的修护所致，则本保修将无效。
- 本保修不适用于使用者未详细阅读及遵守使用说明书中的所有知识，及忽视使用说明书中限制或警告之行为或用法。

注意：对特定产品及材料的保修将有某些限制

针对部分产品，本保修将有所限制，例如所使用的材料的类别。关于保修的限制（若有时），可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。这些保修限制将不会影响到您的法定权益。

#### 服务

在正式供货的所有国家中，产品都附带有保修期间及保修期满后的服务。对于非正常供货的国家中，服务将由所在国家的相关组织提供。在这种情况下，如果缺乏所需的备用零件，服务的时效可能会有所延迟。如果您对产品有任何疑问，请与您在国家/地区的客户服务中心（中国地区服务热线：4006 186 222）请求服务。

|                                                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | 产品名称：保温壶<br>产品型号：AWP2625<br>容量规格：1.5L<br>执行标准：GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》<br>生产日期：请见产品合格证 |
| 注意事项：根据《说明书》<br>生产企业：广东水护盾健康科技有限公司<br>生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之五<br>生产企业电话：0757-2989 2831 邮编：528311<br>全国客户服务热线：4006 186 222 |                                                                                       |

|                                                                                                                                |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | 产品名称：保温壶<br>产品型号：AWP2666<br>容量规格：1.5L<br>执行标准：GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》<br>生产日期：请见产品合格证 |
| 注意事项：根据《说明书》<br>生产企业：广东水护盾健康科技有限公司<br>生产企业地址：佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号之五<br>生产企业电话：0757-2989 2831 邮编：528311<br>全国客户服务热线：4006 186 222 |                                                                                       |

材质要求：80克双胶纸，双面印刷  
展开尺寸：250\*100mm  
单页尺寸：62.5\*100mm