

PHILIPS

เครื่องกรองน้ำประปา

Pure Taste



WP3861



น้ำดื่มรสชาติดีทำได้แสนง่าย

ด้วยแผ่นกรอง Pure Taste

เครื่องกรองน้ำที่มีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่ายที่ปรับปรุงรสชาติของน้ำดื่มและน้ำสำหรับการหุงต้ม โดยการขจัดกลิ่นคลอรีนและสิ่งเจือปนอื่นๆ ด้วยตัวกรองผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver

น้ำดื่มรสชาติดีขึ้น

- แผ่นกรอง PureTaste เพื่อให้ได้น้ำสะอาดและรสชาติดีขึ้น

สะดวก

- Pure Protect Alert แจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
- Hi-Flow มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุด 2 ลิตรต่อนาที

เรียบง่าย

- อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ QuickFit ให้คุณติดตั้งบนก๊อกน้ำได้ง่าย
- กลไกขึ้นสูงของ Quick Twist ให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองได้ง่าย

แผ่นกรอง Pure Taste

แผ่นกรอง PureTaste ช่วยขจัดคลอรีน กลิ่นและรสชาติที่ไม่ดีของน้ำ รวมถึงตะกอนที่มาจากก๊อกน้ำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่ได้จะสะอาด มีรสชาติดีขึ้นสำหรับดื่ม ทำอาหารและทำความสะอาดผลไม้และผัก นอกจากนี้ ผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver ยังช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียภายในฟิลเตอร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้คุณ

Pure Protect Alert

Pure Protect Alert คือ สติกเกอร์ที่มีชื่อเดือนในหนึ่งปีเพื่อให้คุณติดตามได้ว่าแผ่นกรองได้ง่าย โดยทำเครื่องหมายบนเดือนที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง คุณจึงจดจำได้อย่างแน่นอนว่าควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อใดและมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มมีรสชาติดีและสะอาด

Hi-Flow

เครื่องกรองน้ำขนาดกระทัดรัดที่มีอัตราการไหลของน้ำสูงสุดที่ 2 ลิตรต่อนาทีซึ่งแตกต่างจากอัตราการไหลของน้ำที่ไม่ได้กรองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพียงหมุนคันโยกเลือกน้ำ คุณก็สามารถเลือกให้น้ำที่ไม่ผ่านการกรองไหลเป็นสายน้ำหรือไหลแบบฟ่นหรือเลือกให้น้ำที่ผ่านการกรองไหลแบบฟ่น

อะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ QuickFit

เครื่องกรองน้ำชั้นสูงนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ก๊อกน้ำ QuickFit ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน เพื่อให้คุณติดตั้งเครื่องกรองน้ำบนก๊อกน้ำได้ง่าย เรียบง่ายและใส่ลงในเครื่องกรองน้ำของคุณ

การเปลี่ยนแผ่นกรองแบบ Quick Twist

กลไกขั้นสูงของการเปลี่ยนแผ่นกรองแบบ Quick Twist ให้คุณเปลี่ยนแผ่นกรองได้รวดเร็ว ง่ายดายและปลอดภัย เพิ่มความเรียบง่ายและใส่ลงในเครื่องกรองน้ำของคุณ

ข้อกำหนดทั่วไป

อุปกรณ์เสริม: อะแดปเตอร์ยึดก๊อกน้ำ QuickFit 8 อัน,

PureProtect Alert

ตลับแผ่นกรองสำรอง: WP3961

การเลือกน้ำ: ฟ่นน้ำที่กรอง, ฟ่นน้ำที่ไม่กรอง, น้ำที่ไม่กรองไหลเป็นสาย

อัตราการไหลของน้ำ:

2 l/min

อัตราการไหลของน้ำ: 5 °C

ข้อมูลด้านการออกแบบดีไซน์

สี: สีขาว

น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 260 g.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง): 65 x 143 x 106 มม.

วัสดุ: พลาสติก

ระบบการกรอง

ขจัดคลอรีน: >75 %

ขจัดความขุ่น: 3000 ลิตรหรือประมาณ 1 ปี

ข้อมูลจำเพาะของแผ่นกรอง

อายุการใช้งานแผ่นกรอง: 2000 ลิตร หรือประมาณ 6 เดือน

ส่วนประกอบหลักของแผ่นกรอง: เม็ดผงถ่านกัมมันต์เคลือบ Silver

สภาพน้ำที่ไหลเข้า

แรงดันน้ำไหลเข้าต่ำสุด: 0.7 bar

แรงดันน้ำไหลเข้าสูงสุด: 3.5 bar

อุณหภูมิน้ำไหลเข้าสูงสุด: 50 °C

ประเทศผู้ผลิต

แผ่นกรองสำรอง: ญี่ปุ่น

เครื่องกรองน้ำ: ญี่ปุ่น

ความยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์: > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

คู่มือการใช้งาน: 100% กระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

