

# PHILIPS

Purificador de água  
para torneira

Pure Taste



WP3861



## Água com um gosto melhor sem complicação com filtro Pure Taste

Compacto e fácil de instalar, este purificador melhora o gosto da água que você usa para beber e cozinhar, removendo o cloro e outras impurezas graças ao filtro de carvão ativado com revestimento em prata.

### Água com gosto melhor

- Filtro Pure Taste para absorver ao máximo as impurezas da água

### Sem complicação

- O alerta Pure Protect avisa quando você deve substituir o filtro
- Alto fluxo para um fluxo máximo de 2 litros por minuto

### Simplicidade

- Adaptadores de torneira Quick Fit para uma fácil instalação diretamente na torneira
- Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

# Destaques

## Filtro Pure Taste

O filtro Pure Taste remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro e sedimentos grandes da água da torneira, garantindo sempre a mais pura água para beber, cozinhar e lavar frutas, legumes e verduras. Além disso, o carvão ativado com revestimento em prata evita a proliferação de bactérias no interior do filtro, proporcionando segurança extra para a água.

## Alerta Pure Protect

O alerta Pure Protect é um adesivo com os meses do ano para você fixar na tampa do filtro. Marcando o mês de substituição, você não esquecerá quando o filtro deve ser trocado, garantindo sempre a mais pura água para beber, cozinhar e lavar frutas, legumes e verduras.

## Alto fluxo

Esse purificador de água compacto tem uma taxa de fluxo máxima de dois litros por minuto, o que causa uma pequena alteração na taxa de fluxo normal da água não filtrada. Girando a alavanca de seleção de água, você também pode escolher fluxo ou spray de água não filtrada ou água filtrada em spray.

## Adaptadores de torneira Quick Fit

Este avançado purificador de água vem com vários adaptadores Quick Fit personalizados para ajudá-lo a fazer uma instalação fácil e simples do purificador na torneira. Uma verdadeira experiência "Sense and simplicity".

## Troca do filtro Quick Twist

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.

# Especificações

## Especificações gerais

**Acessórios:** Nove adaptadores para montagem em torneira QuickFit, alerta PureProtect

**Troca do cartucho do filtro:** WP3961

**Seleção de água:** spray filtrado, spray não filtrado, fluxo não filtrado

**taxa de fluxo de água:** 2 l/min

**taxa de fluxo de água:** 5 °C

## Especificações do design

**Cor(es):** branco

**Peso do produto:** 260 g

**Dimensões do produto (C x L x A):** 65 x 143 x 106 mm

**Materiais:** plástico

## Sistema de purificação

**Remoção de cloro:** >75 %

**Remoção de turvação:** 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano

## Especificações do filtro

**Vida útil do filtro:** 2 mil L ou aproximadamente seis meses

**Componentes principais do filtro:** carvão ativado granular com revestimento em prata

## Condições de entrada de água

**Pressão mínima de entrada de água:** 0,7 bar

**Pressão máxima de entrada de água:** 3,5 bar

**Temperatura máxima de entrada de água:** 50 °C

## País de origem

**Refil do filtro:** Japão

**Purificador de água:** Japão

## Sustentabilidade

**Embalagem:** > 90% de materiais reciclados

**Manual do usuário:** Papel 100% reciclado

