

说明书

2 产品功能

接入水源为市政自来水，经本公司生产的飞利浦牌AUT2011型反渗透净水器和飞利浦牌AUT3045型双出水净水器处理后，纯水出水水质符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）要求的饮用纯水。净水出水符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范——超滤水处理装置》（2001）的要求。

3 适用水质范围

符合GB 5749-2006的市政自来水。

4 水处理工艺

AUT3045: 进水 → 前置活性炭滤芯(CP) → 增压泵 → 反渗透滤芯 → 高压开关 → 后置活性炭滤芯(GAC) → 纯水

AUT2011: 进水 → 前置活性炭滤芯(CP) → 增压泵 → 反渗透滤芯 → 高压开关 → 后置活性炭滤芯(GAC) → 纯水

(1) 开机

产品通电后，产品发出“嗡”的蜂鸣声，所有指示灯亮3秒后，进入正常使用状态，产品自动开始制水。

(2) 滤芯寿命提示

- 寿命指示灯以不同颜色显示对应滤芯的剩余寿命。

寿命指示灯颜色说明：滤芯寿命正常；寿命指示灯黄色亮：滤芯寿命≤30天；寿命指示灯红色闪烁：滤芯寿命≤7天；寿命指示灯红色常亮：滤芯寿命≤3天。

(3) 滤芯寿命提醒

● 滤芯寿命到期后，每次取水，产品长鸣，提醒用户更换滤芯。

● 滤芯提醒：滤芯提醒