

PHILIPS

Refil do filtro p/ purificador
instalado na torneira

Micro X-Pure



WP3922



Água pura sem complicação

Filtro Micro X-Pure

Sistema de filtragem avançado com membrana microporosa e permutador de íons, que removem bactérias, compostos orgânicos prejudiciais à saúde, cloro e chumbo. Esse sistema melhora o gosto e o odor da água e preserva os bons minerais.

Água pura

- Remove bactérias, chumbo solúvel e compostos orgânicos prejudiciais à saúde

Sem complicação

- Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

Destaques

Filtro Micro X-Clean

O Micro X-Clean é um sistema de multifiltragem composto por uma membrana microporosa de alta tecnologia, que contém mais de 300 bilhões de microporos para remover com eficiência 99,99% de todas as bactérias, um permutador de íons para remover chumbo solúvel prejudicial à saúde, e carvão ativado granular fino para remover derivados clorados, poluentes industriais, como produtos químicos voláteis e poluentes agrícolas, como

pesticidas. O filtro também remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro e preserva bons minerais vitais para a saúde presentes na água.

Troca do filtro Quick Twist

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.

Especificações gerais

taxa de fluxo de água: 5 °C

taxa de fluxo de água: 1,6 l/min

Especificações do design

Cor(es): branca

Peso do produto: 180 g

Dimensões do produto (C x L x A): 60 x 64 x 105 mm

Materiais: plástico

Sistema de purificação

Remoção de bactérias: 99,99 %

Remoção de cloro: >75 %

Remoção de turvação: 3 mil litros ou aproximadamente 1 ano

Remoção de compostos orgânicos voláteis

Remoção de hormônios

Remoção de pesticidas

Especificações do filtro

Vida útil do filtro: 1.500 litros ou aproximadamente 3 meses

Componentes principais do filtro: membrana microporosa, carvão ativado granular, permutador de íons, pré-filtro de sedimentos

Condições de entrada de água

Pressão mínima de entrada de água: 0,7 bar

Pressão máxima de entrada de água: 3,5 bar

Temperatura máxima de entrada de água: 50 °C

País de origem

Refil do filtro: Japão

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

