

Philips  
Purificador de agua para el  
grifo

Pure Taste



WP3861



## Agua con mejor sabor, rápido y fácil

con filtro Pure Taste

Purificador de agua compacto y fácil de instalar con filtro de carbón activo y revestimiento en plata que elimina el cloro y otras impurezas, y mejora el sabor del agua.

### Agua con mejor sabor

- Filtro PureTaste para agua más limpia y con mejor sabor

### Muy fácil

- El alerta Pure Protect te indica cuándo tienes que reemplazar el filtro
- El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto

### Simplicidad

- Adaptadores Quick Fit que facilitan la instalación en cualquier grifo
- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

# Destacados

## Especificaciones generales

- Accesorios: 9 adaptadores QuickFit para todo tipo de grifos y alerta PureProtect
- Cartucho de filtro de repuesto: WP3961
- Selección de agua: rociador con filtro, rociador sin filtro, corriente sin filtro
- Velocidad del flujo de agua: 2 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 ° C

## Especificaciones de diseño

- Colores: blanco
- Peso del producto: 260 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 65 x 143 x 106 mm
- Materiales: plástico

## Sistema purificador

- Eliminación de cloro: >75 %
- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año

## Especificaciones del filtro

- Vida útil del filtro: 6 meses o 2000 l aproximadamente
- Principales componentes del filtro: revestimiento en plata GAC

## Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar
- Temperatura máxima de entrada de agua: 50 ° C

## País de origen

- Filtro de repuesto: Japón
- Purificadores de agua: Japón

## Sostenibilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados
- Manual de usuario: 100% de papel reciclado

## Filtro Pure Taste

El filtro PureTaste elimina el cloro, el mal sabor, los olores desagradables y los sedimentos del agua corriente y garantiza un agua más limpia y con mejor sabor para beber, cocinar y limpiar frutas y vegetales. Además, el carbón activado revestido en plata evita el desarrollo de bacterias en el interior del filtro para que disfrutes del agua con más seguridad.

## Alerta Pure Protect

El alerta Pure Protect es una etiqueta con los meses del año que puede adherirse fácilmente a la cubierta del filtro. Sólo tienes que marcar el mes de reemplazo para que el alerta te indique cuándo hacer el cambio. Ahora vas a disfrutar del agua más pura siempre.

## Hi-Flow

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

## Adaptadores para grifos Quick Fit

Este purificador de agua avanzado trae varios adaptadores Quick Fit hechos a medida para facilitar la instalación del purificador en el grifo. Simple y práctico, para cumplir con nuestro lema "Sense and Simplicity".

## Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.



Fecha de publicación  
2013-03-04

Versión: 5.7.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)