

Philips
Purificador de agua para el
grifo

Micro Pure

Digital



WP3821



Agua pura, rápido y fácil

con alerta digital Pure Protect

Purificador compacto y sofisticado con filtro MicroClean que elimina las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerte agua más pura. Además, tiene una pantalla que te indica cuándo debes reemplazar el filtro.

Agua pura

- Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

Muy fácil

- La pantalla LCD te indica cuándo reemplazar el filtro
- El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto

Simplicidad

- Adaptadores Quick Fit que facilitan la instalación en cualquier grifo
- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

PHILIPS

sense and simplicity

Especificaciones

Especificaciones generales

- Accesorios: 8 adaptadores Quick Fit para todo tipo de grifos y alerta Pure Protect por colores
- Cartucho de filtro de repuesto: WP3911
- Selección de agua: rociador con filtro, rociador sin filtro, corriente sin filtro
- Velocidad del flujo de agua: 2 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 ° C

Especificaciones de diseño

- Colores: blanco
- Peso del producto: 370 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 93 x 144 x 112 mm
- Materiales: plástico

Sistema purificador

- Eliminación de bacterias: 99,99 %
- Eliminación de cloro: >75 %
- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles

Especificaciones del filtro

- Vida útil del filtro: 8 meses o 2400 l. aproximadamente
- Principales componentes del filtro: membrana de fibra hueca, carbón activado granulado GAC

Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar
- Temperatura máxima de entrada de agua: 50 ° C

País de origen

- Filtro de repuesto: Japón
- Purificadores de agua: Japón

Sostenibilidad

- Empaque: > 90% de materiales reciclados
- Manual de usuario: 100% de papel reciclado

Destacados

Filtro Micro Pure

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

Alerta electrónica Pure Protect

El medidor de flujo del purificador muestra en la pantalla LCD la verdadera capacidad restante del filtro en litros. La señal comienza a parpadear cuando el filtro alcanza el final de su vida útil para que siempre sepas cuándo es momento de reemplazarlo.

Hi-Flow

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

Adaptadores para grifos Quick Fit

Este purificador de agua avanzado trae varios adaptadores Quick Fit hechos a medida para facilitar la instalación del purificador en el grifo. Simple y práctico, para cumplir con nuestro lema "Sense and Simplicity".

Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.

