



Philips  
Kan met waterfilter

### Microfiltratie

GAC + ionenwisselaarhars  
1,5 l reservoir voor gefilterd  
water

AWP2922

## Schoon water in een handomdraai

Microfiltratiesysteem vermindert de hoeveelheid lood en chloor

Deze kan met waterfilter heeft een meertraps microfiltratiesysteem. Dit vermindert de hoeveelheid VOS en pesticiden, verwijdert tot 99% van het chloor en lood en maakt water zachter. Zo geniet u van gezond en smakelijk drinkwater\*.

### Schoner water

- Vermindert effectief de hoeveelheid lood, pesticiden, VOS en chloor

### In een handomdraai

- De digitale timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen
- De stofbestendige tuit houdt water vers en schoon
- Ergonomisch handvat voor comfortabele grip en draaggemak
- Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

# PHILIPS

# Specificaties

## Filtratieprestaties

- Verwijdering van bacteriën: N.v.t
- Chloorreductie: Ja, tot 99%\*
- Vermindering van oplosbaar lood: Ja, tot 99%\*
- Vermindering van waterhardheid

## Filterspecificaties

- Filtratiecapaciteit: 200 l
- Hoofdmateriaal van filter: Granulaire geactiveerde koolstof (GAC), Ionenwisselaarhars

## Watercondities invoer

- Waterkwaliteit invoer: Kraanwater
- Waterdruk invoer: (atmosferisch) 0-1 bar
- Watertemperatuur invoer: 5-38 °C

## Algemene specificaties

- Vervangende filtercassette: AWP200/AWP201
- Doorstroomsnelheid: 0,25 l/min

## Land van herkomst

- Filter: China
- Kan: China

# Kenmerken

## Eendelig wegwerpfilter

Gooi het eendelige filter gewoon weg wanneer het einde van de levensduur is bereikt. Het eendelige design voorkomt secundaire verontreiniging.

## Stofbestendige tuit

De stofbestendige tuit houdt het water vers en schoon door te voorkomen dat er stof in de wateruitlaat komt.

## Ergonomisch handvat

Het handvat heeft een ergonomisch design en ligt zeer comfortabel in de hand, zodat u de kan eenvoudig kunt dragen.

## Digitale timer

De digitale timer herinnert u eraan wanneer u het filter moet vervangen voor het beste resultaat.

## Viertraps microfiltratie

Het viertraps filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof, hars en nog een laag niet-geweven materiaal. Dit vermindert effectief de hoeveelheid pesticiden en microplastic, verwijdert tot 99% van het lood\* en chloor en maakt water zachter. Zo geniet u van heerlijk en puur drinkwater.



Publicatiedatum  
2023-11-02

Versie: 3.3.1

EAN: 48 97099 30180 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Gebaseerd op testresultaten van de internationale certificeringsinstantie BV onder laboratoriumomstandigheden. De vermindering van oplosbaar lood is nog steeds 88% na afloop van de levensduur van het filter.