

Philips Auto-Wash  
6000 系列自动洗拖布扫  
拖机器人  
Matrix-space 智能导航，聪明又  
省心

深层清洁没在怕，强悍扫拖就  
是干净  
Matrix-space 激光红外导航技  
术，精准定位不磕碰  
强效的清扫和拖地功能

XU6500/82



## 沉浸自清洁 尽享新净地

### 沉浸式自动回洗拖布

扫拖一体，强劲高效深层清洁，搭配自动回洗拖布和快速自干，助力解放双手。搭载 LDS 激光导航和红外传感，精准定位高效建图。保 4.5L 大容量一体式水箱同时，纤薄基站极简不占位，完美融入家居。

#### 深层清洁能力

- 双盘拖把高速去污
- 扫、卷、吸、拖，高效清洁地面

#### 矩阵式空间智能导航

- 双重防撞和红外感应，避开障碍物

#### 沉浸式自清洁拖把

- 3 档反洗频率，提高清洁效率
- 快速自干、防潮、除异味

PHILIPS

## 6000 系列自动洗拖布扫拖机器人

Matrix-space 智能导航，聪明又省心 深层清洁没在怕，强悍扫拖就是干净，Matrix-space 激光红外导航技术，精准定位不磕碰，强效的清扫和拖地功能

# 规格

### 吸尘嘴和附件

- 其他附件：1 个 Admito 主机，2 个冲洗拖把，1 个滤网元件，1 个外带转接头，1 个车载刷，1 个波纹边缘刷，1 个滚刷，1 份说明书

### 重量和尺寸

- 净重：13kg
- 毛重：15kg
- 产品尺寸（机身 / 底座）：352.8\*340.6\*98mm / 401\*373\*455mm

### 功能

- 电池容量：5000 毫安时
- 电池类型：锂电池

- 一般模式使用时间：150 分钟
- 充电时间：5.5 小时
- 电池工作电压：14.4 伏
- 主机额定功率：36 瓦
- 底座额定功率：48 瓦
- 滚刷速度：1200RPM
- 吸力：600 Pa/1000 Pa/1500 Pa/2700 Pa，噪音：≤ 65 dB

### 联保

- 干净水箱：4.5 升
- 污水箱：5.5 升
- 集尘盒：400 毫升

XU6500/82

# 产品亮点

### 双高速增压拖把

120 rpm\*4 的双盘拖把高速旋转深度去污，拖地无间隙，仿人双手的 6 N \* 向下摩擦力，帮助有效去除顽固污渍。

### 3 档清洗频率

三档拖把自清洁频率，清洗面积可调，根据地面脏污程度单项调节。

### 快速自干

拖把自清洁后，直流强力风扇高速 3700 RPM\*1 运转，风量高达 11500 L / 小时，帮助拖把快速自干，防潮、除异味，干净清爽。

### 双重防撞系统

双重防撞保护系统采用三组红外传感器，轻触识别不伤家具，也减少了日常碰撞对机器人的损害。

### 扫、卷、吸、拖

侧刷匀速旋转收集灰尘，螺旋式主刷向上卷动拾扫尘堆，2700 Pa\*2 的吸力以飓风般的速度卷走灰尘，双盘拖把高速加压擦洗。



发行日期 2023-07-27

版本：2.2.1

EAN: 69 73869 39348 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 1 数据来源于飞利浦认可的外部实验室，自风干过程中，直流风机的转速为 3700 转 / 秒，自风干风量为 191.9L/min， $191.9 \times 60 = 11514L$ ，在 claim 中取整为 11500L。实际使用中受客观环境等因素影响可能会有浮动。

\* 2 2700Pa 为满电和强劲模式下测得的最大风机风压，实际使用中受客观环境等因素影响可能会有浮动。

\* 3 此处所指为在纯扫模式下，机器在遇见地毯后，会在现有吸力档位基础上上增一个档位。如已处于最高档位 2700Pa，则不会再继续上增。

\* 4 此处所指为在拖地模式下，双盘拖布的对旋转速约为 120 转 / 每分钟，向下压力约为 6N，此指双盘压力合计为 6N，实际使用中受客观环境等因素影响可能会有浮动。

\* 5 基站长 434mm，宽 216mm， $0.434 \times 0.216 \approx 0.09 m^2$