



Philips Philips 4300
Series
Kaffeevollautomat -
Refurbished

- 5 Kaffeespezialitäten
- Klassischer Milchaufschäumer
- Schwarz
- TFT-Display

EP4327

5 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

Dank intuitiver Anzeige

Genießen Sie dank unseres AromaExtract Systems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen – bei perfekter Temperatur. Mit dem neuen klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder heißen Milchschaum ganz einfach zubereiten.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Köstlicher Milchschaum oder heiße Milch mit dem neuen Dampfrohr
- Genießen Sie 5 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Stärke und Menge des Aromas für Ihren Kaffee ganz nach Ihren Wünschen mit dem Kaffee Customizer
- Ihre perfekte Tasse dank 2 Benutzerprofilen
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über das intuitive Display

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

PHILIPS

Besonderheiten

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang, von grobem bis zu hochfeinem Mahlen.

Klassischer Milchaufschäumer



Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie ganz einfach warme, samtig-cremige, aufgeschäumte Milch für Ihren nächsten Cappuccino oder schaumige heiße Milch für Ihren Caffé-Latte zubereiten.

AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen** Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Spülmaschinenfeste Teile



Für besonders komfortables Reinigen sind das Milchsystem und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Aroma der Kaffeebohnen bewahren



Der neue Aromaschutzdeckel schützt Ihre bevorzugten Kaffeebohnen und stellt sicher, dass sie ihr natürliches Aroma behalten, während zugleich der Geräuschpegel des Mahlwerks reduziert wird.

5 leckere Kaffeespezialitäten



Genießen Sie jeden Moment mit einem anderen Kaffee. Kraftvoller Espresso oder genussvoller Cappuccino – Ihr Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für einen perfekten Kaffee!

Daten

Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Tassenfüllmenge: Einstellbar
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzerprofile: 2, Gast
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Kaffee, Americano, Caffé Crema, Ristretto, Milchschaum, Heißes Wasser
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Aromaschutzdeckel
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Filter, Schmierfetttube

Technische Daten

- Kabellänge: 100 cm
- Stromspannung: 230 V

- Farbe(n): Schwarz
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 8 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität:: AquaClean
- Pumpendruck: 15 Bar
- Ausführung: Verchromt
- Produktabmessungen: 246x372x433 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 bis 145 mm
- Milchlösung: Klassischer Milchaufschäumer
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: Klassischer Milchaufschäumer, Abtropfschale
- Displaytyp: TFT

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recyclbares Verpackungsmaterial: > 95 %



Ausstellungsdatum
2023-10-18

Version: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.