



Philips Series 1200
Kaffeevollautomat -
Refurbished

- 2 Kaffeespezialitäten
- Mattschwarz
- SensorTouch Oberfläche

EP1200

2 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

Dank der intuitiven SensorTouch Oberfläche

Genießen Sie den köstlichen Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen bei perfekter Temperatur dank unseres intelligenten Brühsystems.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung
- Automatische Entkalkung für Ihren Komfort

PHILIPS

Besonderheiten

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen** Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser widerstandsfähiges Keramik-Mahlwerk verleiht Ihrem Kaffee das volle Aroma. Das

scharfkantige Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das aus 100% Keramikmaterial hergestellte Mahlwerk hält garantiert mindestens 20.000 Tassen lang.

Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Spülmaschinenfeste Teile



Für besonders komfortables Reinigen sind das Milchsystem und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Automatische Entkalkungsbenachrichtigung

Es ist einfach, Ihre Kaffeemaschine mit dem automatischen Programm zu reinigen und zu warten, das Sie bei Entkalkungsbedarf benachrichtigt. Sie können die Häufigkeit dieses Verfahrens anpassen, um der Wasserhärte zu Hause zu entsprechen.

Meine Kaffeeauswahl

Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

Intuitive SensorTouch Oberfläche

Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

Daten

Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

Anpassung

- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Temperatureinstellungen: 3

Vielfalt

- Getränke: Espresso, Kaffee
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Geführte Entkalkung
- AquaClean

Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Schmierfetttube

Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 100 cm
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: X L

- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Produktgewicht: 7.5 kg
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Pumpendruck: 15 Bar
- Farbe und Design: Schwarz
- Produktabmessungen: 246x371x433 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 – 145 mm
- Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale
- Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Energie-Label: Klasse A
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recyclbares Verpackungsmaterial: >95 %



Ausstellungsdatum
2023-08-22

Version: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

* basierend auf einer Temperatur von 70 bis 82 °C