

PHILIPS

Våt og tørr elektrisk
barbermaskin med SkinIQ

Shaver S9000 Prestige

Barberer tett inntil huden

NanoTech Dual Precision-blader

Hydro SkinGlide-belegg

Ultraflex-dempesystem



SP9840/31



Tett barbering på huden, men likevel utrolig skånsom

Vår tetteste barbering, selv på syvdagers skjegg

Opplev enestående tett barbering og komfort med Philips' barbermaskin i 9000 Prestige-serien. Klipper inntil 0,00 mm fra huden med Lift & Cut-barberingssystemet, mens SkinIQ-teknologien tilpasser seg hver kontur i ansiktet, selv på syvdagers skjegg.

SkinIQ-teknologi

- 50 % jevnere*** bevegelse med Hydro SkinGlide-belegg
- Topp hastighet og effektivitet med Top-Spin digital motor

Førsteklasses opplevelse

- Konstruert for å vare: syv års levetid for motor og batteri
- Én times ladetid og fem minutters hurtiglading
- Dyp rengjøring på bare 1 minutt med Quick Cleaning Pod
- Velg en praktisk tørr eller forfriskende våt barbering
- Tilpass barberingen med personlige komfortinnstillinger
- Skjeggfriseringsenhet som kan klikkes på, fem lengdeinnstillinger
- Brukervennlig digital skjerm med intuitive ikoner
- Laget med tanke på deg og planeten
- 60 minutters barberingstid uten strømtilkobling når batteriet er fulladet
- Beskytter barbermaskinen og tilbehøret

Vår tetteste elektriske barbering

Høydepunkter

Løft-og-kutt-system



Det patenterte, unike, roterende Lift & Cut-barberingssystemet løfter håret forsiktig opp fra roten og kutter det presist ved hudnivå (opptil 0,00 mm fra huden) uten at knivbladene kommer i kontakt med huden. Dette er presisjon på sitt beste, som gir deg en tett barbering som varer hele dagen*.

Tosidige NanoTech-presisjonsknivblader



Philips' roterende barbermaskiner er spesifikt designet for å tilpasse seg den naturlige hårveksten din og fange opp alt hår som gror, uansett retning, takket være 360-graders roterende blader som skjærer i alle retninger. Med opptil 165 000 kutt per minutt kutter NanoTech Dual Precision-bladene opptil 25 % mer hår per strøk**.

UltraFlex-dempesystem



Ultraflex-dempesystem med fullstendig fleksible hoder tilpasser seg perfekt til alle konturene i ansiktet ditt, slik at selv vanskelige nakkehår kommer med. Resultatet er en usedvanlig glatt og komfortabel barbering.

Hydro SkinGlide-belegg



Vårt beste beskyttende belegg ligger mellom skjærehodene og huden din. Består av opptil 500 000 mikroteknologiske perler med hydrofile egenskaper per kvadratcentimeter, noe som gir en 50 %***jevne bevegelse på huden for maksimal hudkomfort.

7 års levetid for motor og batteri



Barbermaskinens motor og batteri er konstruert for holdbarhet, med syv års levetid for motor og batteri, slik at den har langvarig kraft for en kraftig barbering. De selvslipende bladene holder seg som nye i to år.

PowerAdapt-sensor



Den elektriske barbermaskinen har intelligent sensorteknologi for ansiktshår, som måler hårtettheten 500 ganger per sekund. Power Adapt-sensoren tilpasser automatisk kraften for en uanstrengt og skånsom barbering.

Kraftig digital motor



Maksimal rotasjonshastighet for maksimal effektivitet. Vår mest avanserte Top Spin digital motor gir deg nøyaktig barbering, uansett hva slags ansiktskontur eller grad av hårtetthet du har.

Personlige innstillinger for komfort



Juster hastigheten på barbermaskinen til lav, middels eller høy hastighet med personlige komfortinnstillinger. Tilpass barberingsrutinen til din egen hud.

Trådløs Quick Clean-pod



Den kraftige rengjøringsputen rengjør og smører barbermaskinen på bare ett minutt, dermed beholder du en tett barbering over lengre tid. Puten er ti ganger mer effektiv enn rengjøring med vann****. Det er verdens minste rengjøringspute, slik at du enkelt kan oppbevare den og bruke den hvor som helst.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Veske: Førsteklasses etui

SmartClick: Skjeggstyler

Quick Clean-pod: Ja, En patron inkludert

Drift

Lading: Fulladet på 1 time, Fem minutters hurtiglading

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ion

Formgivning

Farge: Matt svart

Håndtak: Ergonomisk grep og håndtering

Overflate: Tidløs eleganse

Service

Erstatningshode: Bytt annethvert år med SH91
2 års garanti

Barberingsresultat

Følger konturene: UltraFlex-dempesystem

Barberingssystem: Tosidige NanoTech-
presisjonsknivblader, Hydro SkinGlide-belegg

SkinIQ-teknologi: Kraftig digital motor, PowerAdapt-sensor, Personlige innstillinger for komfort

Brukervennlighet

Våt og tørr: Våt og tørr bruk

Skjerm: % batterinivåindikator

Rengjøring: Trådløs Quick Clean-pod, Åpnes med ett trykk, Alt kan vaskes

Varighet

Motor- og batterilevetid: 7 år

