

PHILIPS

Hårføner

Prestige

Tilpasset teknologi

Infrarød sensor

Kraftig tørking: 20 % raskere*

Opptil 90 %**
fuktighetsbevaring



BHD628/00



Personlig tørking med SenseIQ

For skinnende, sunt hår med fuktighet

Vi introduserer Philips-føneren med SenseIQ. Den registrerer og tilpasser seg håret samt justerer temperaturen for å hindre overoppheting, slik at hårets naturlige fuktighet beholdes. Hver gang du tørker, vil håret føles vakkert og ivaretatt.

Lett å bruke

- Kompakt design
- Forhåndsinnstilte modi for tørking
- Kraftig luftstrøm: 20 % raskere*

Tilbehør

- Tørkemunnstykke
- Friseringsmunnstykke
- Volumgivende krøllediffuser

Pleie til håret

- Pleier håret ditt på en unik måte
- Ionisk behandling

SenseIQ-teknologi

- Tilpasser tørkeytelsen
- Personlig tørkeopplevelse
- Registrerer hårtemperaturen

Høydepunkter

Personlig



SenseIQ-teknologi for en personlig tørkeopplevelse. REGISTRERER. Fønerens infrarøde sensor skanner kontinuerlig temperaturen på håret ditt for en personlig beskyttelse. TILPASSER. Sensoren justerer temperaturen opptil 4000 ganger per tørkeøkt*** for å forhindre overoppheting. PLEIER. Den registrerende og tilpassende teknologien vår beskytter håret mens du tørker og bevarer opptil 90%** av hårets naturlige fuktighet.

Registrering



Mens andre hårfønerer bare måler temperaturen på luftstrømmen, måler Philips-føneren med SenseIQ-teknologi hårets temperatur for å forhindre overoppheting. Utstyrt med infrarød sensor som sikrer riktig tørkeopplevelse for håret ditt.

Tilpasningsdyktig



Føneren med SenseIQ justerer temperaturen på luftstrømmen opptil 4000 ganger per tørkeøkt*** for å forhindre overoppheting.

Pleier



SenseIQ skreddersyr tørkeopplevelsen for deg. Hver gang du tørker, beholder den opptil 90 % av naturlig fuktighet** essensielt for skinnende, sunt hår.

Kraftig

Viften og motoren med høy ytelse er utformet for å gi kraftig luftstrøm, slik at du kan nyte en 20 % raskere* tørketid.

Enkel tørking



De to hastighets- og tre tørkeforhåndsinnstillingene er enkle å velge med de taktile gliderbryterne. Velg modus: Skånsom for ekstra pleie, tørr for daglig bruk og rask for å øke varmen. SenseIQ er aktiv i skånsom og tørr modus for en personlig tørkeopplevelse.

Tørke



Bruk det spesialdesignede tørkemunnstykket for rask tørking. Det roterer 360 grader for å maksimere sensorens ytelse, noe som sikrer mer konsentrert luftstrøm og høyere lufttrykk. For perfekte tørkeresultater.

Forme



Åpningen i munnstykket på 11 mm konsentrerer luftstrømmen for presisjonsfrisering og deaktiverer SenseIQ-modus. Vårt forslag er å bruke munnstykket sammen med hurtigmodus og hastighet 1 for å låse friseringen din.

Volumgivende



Takket være den unike utformingen av diffuseren kan krøllete hår friseres enkelt og uanstrengt. Velg ønsket temperatur og hastighet for å gi volum og velformede krøller.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Munnstykke: Tørkemunnstykke,
Friseringsmunnstykke: 11 mm
Krøllediffuser

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 220–240 V
Ledningslengde: 2 m
Wattstyrke: 1 800 W

Funksjoner

Oppbevaringskrok
Kaldluft

Service

2-års verdensomspennende garanti

Beskyttende teknologier

Ionisk pleie: 2x ioner
SenseIQ-teknologi

