

# PHILIPS



Afeitadora eléctrica  
Seco y Mojado

Shaver series 7000

Revestimiento Nano SkinGlide

Cuchillas SteelPrecision

Sensor control de movimiento

Cabezales flexibles de 360 grados



S7886/35

## Afeitado más apurado\* y protección avanzada de la piel con tecnología SkinIQ

La serie 7000 de Philips se desliza suavemente sobre la piel, a la vez que corta cada pelo de forma apurada, incluso en barbas de 3 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la barba, se adapta y te guía con los movimientos correctos para una mayor protección de la piel.

### Un afeitado apurado

- Diseñados para ofrecer precisión y un corte eficiente
- Los cabezales flexibles siguen los contornos faciales

### Un afeitado potente

- Rendimiento potente en cada pasada

### Tecnología SkinIQ

- Experiencia de afeitado mejorada con la aplicación
- Se adapta a tu barba para un afeitado sin esfuerzo
- Reduce la fricción en la piel para minimizar la irritación
- Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

### Para un afeitado cómodo

- Hasta 60 minutos de afeitado sin cables una vez cargada por completo
- Tiempo de carga de 1 hora y carga rápida de 5 minutos

### Sostenibilidad

## Shaver series 7000

Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

S7886/35

# Destacados

### Revestimiento Nano SkinGlide



Un revestimiento protector entre los cabezales y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, reduce la fricción en la piel un 30 %\*\*\* para reducir la irritación.

### Cuchillas SteelPrecision



Con hasta 90 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision afeitan un 17 % más cerca de la piel, cortando más pelo en cada pasada\*\*. Las 45 cuchillas son autoafilables y están fabricadas en Europa.

### Sensor control de movimiento

La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz. Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas\*\*\*.

### Personalización a través de la aplicación

Perfecciona tu afeitado al emparejar la afeitadora con la aplicación GroomTribe de Philips. Afeitado tras afeitado, realiza un

seguimiento del progreso de tu piel, personaliza el afeitado y domina la técnica para conseguir un afeitado tan apurado como agradable a la piel.

### Sensor Power Adapt

Adapta dinámicamente la potencia de afeitado desde el momento en que la afeitadora toca la cara o la cabeza. Lee la densidad del cabello de 250 veces por segundo. Se ajusta a la barba para un afeitado sin esfuerzo.

### Cabezales flexibles de 360 grados



Los cabezales totalmente flexibles giran 360 ° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto con la piel óptimo y de un afeitado cómodo y apurado.

### Cabezales de precisión con guía para el pelo



La nueva forma de los cabezales de afeitado está diseñada para ofrecer precisión. La superficie se ha mejorado con canales de guía para el pelo, diseñados para colocar el pelo en una posición de corte eficaz.

### Se abre con un toque

Limpia la afeitadora con facilidad. Abre el cabezal de la afeitadora, con solo tocar un botón, y enjuaga con agua.

### Seco y Mojado

Adapta tu rutina de afeitado a tus necesidades. Con Wet & Dry, podrás disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en mojado. Puedes afeitarte con gel o con espuma incluso en la ducha.

### Recortador desplegable



Completa tu look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora que, incorporado en su cuerpo, es la mejor manera de mantener el bigote y recortar las pantallas.

### Carga USB-A

En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### 1 hora de carga

Carga la afeitadora completamente en solo 1 hora con la potente batería de iones de litio de bajo consumo. ¿Tienes prisa? Enchufa la afeitadora durante 5 minutos y consigue la energía suficiente para un afeitado completo.

## Shaver series 7000

Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

S7886/35

# Destacados

### Innovación de afeitado sostenible

Nuestra planta de producción de cuchillas utiliza electricidad 100 % renovable, y nuestro embalaje está fabricado con materiales reciclables. Todas las afeitadoras incluyen un pasaporte ecológico.

### 60 minutos de afeitado sin cable

Aféitate sin cables durante un máximo de 60 minutos después de cargar la batería por completo.

### Hasta 5 años de garantía\*\*\*\*



Nuestras afeitadoras se han diseñado para ofrecer la máxima calidad y cuentan con una garantía ampliada de hasta 5 años al registrar el

producto. De esta forma, podrás disfrutar de la máxima fiabilidad y rendimiento, afeitado tras afeitado.

# Shaver series 7000

Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

S7886/35

## Especificaciones

### Accesorios

**Soporte de carga**

**Mantenimiento:** Cepillo de limpieza

**Cortapatillas desplegable incorporado**

**Viajes y almacenamiento:** Estuche de viaje

**Cable USB-A incluido:** Adaptador de corriente no incluido

### Software

**App:** GroomTribe, Se conecta a través de Bluetooth®

**Compatibilidad con smartphone:** Para dispositivos iPhone y Android™

### Potencia

**Tiempo de funcionamiento:** 60 minutos

**Voltaje automático:** 5 V

**Tipo de batería:** Iones de litio

**Carga:** Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 min

**Tensión:** 5 V

**Consumo de energía máximo:** 5 W

### Diseño

**Mango:** Sujeción de goma

**Color:** Color negro tinta

**Cabezales de afeitado:** Angular

### Servicios

**Cabezal de recambio SH71:** Sustituir cada dos años por SH71

**2 + 3 años de garantía\*\*\*\***

### Rendimiento de afeitado

**Seguimiento de contornos:** Cabezales flexibles de 360 grados

**Sistema de afeitado:** Cuchillas SteelPrecision

**Tecnología SkinIQ:** Revestimiento Nano

SkinGlide, Sensor control de movimiento, Sensor Power Adapt

### Fácil de usar

**Wet & Dry:** Uso en seco y en húmedo

**Limpieza:** Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo

**Pantalla:** Pantalla LED, Indicador de nivel de la batería, Indicador de control de movimiento

**Carga:** Carga USB-A (5 V<sup>=</sup> / ≥1 A)



\* comparado con material sin revestimiento

\*\* Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

\*\*\* Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.

\*\*\*\* 2 años de garantía + 3 años de ampliación tras el registro en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.