



Philips PerfectCare 7000 Series
Generador de vapor -
Reacondicionados

Vapor automático inteligente
No produce quemaduras,
garantizado*
Depósito de agua extraíble de
1,8 l
Plancha ultraligera



PSG7130

Planchado rápido con vapor automático

Planchado sin esfuerzo. Resultados excepcionales.

La serie PerfectCare 7000 está diseñada para tu comodidad. Con nuestra nueva tecnología de sensor de movimiento, se libera un potente vapor automático nada más empezar a planchar. Planchado sin quemaduras garantizado en todas las prendas que se pueden planchar gracias a la tecnología OptimalTEMP.

Muy cómoda de usar

- Desconexión automática cuando la plancha se deja desatendida

Planchado sin esfuerzo con resultados rápidos

- Planche sin esfuerzo con vapor automático

Alto rendimiento

- Suela SteamGlide Elite que ofrece un deslizamiento perfecto

Muy cómoda de usar

- Easy De-Calc para prolongar la vida útil de la plancha

Alto rendimiento

- Un ajuste ideal de temperatura para todas las prendas que se pueden planchar

PHILIPS

Generador de vapor - Reacondicionados

Vapor automático inteligente No produce quemaduras, garantizado*, Depósito de agua extraíble de 1,8 l, Plancha ultraligera

Destacados

Vapor automático inteligente



Plancha rápidamente y con el mínimo esfuerzo gracias a la nueva tecnología de sensor de movimiento que reconoce cuándo mueves la plancha para liberar el vapor automáticamente

OptimalTEMP



Gracias a la tecnología OptimalTEMP, obtendrá grandes resultados con un ajuste de temperatura ideal. Le garantizamos que esta plancha nunca causará quemaduras en ningún tejido que se pueda planchar cuando se deja desatendida. Puedes dejarla reposando sobre la ropa o la tabla.

Vapor con gran potencia



Vapor fuerte y continuo para eliminar eficazmente incluso las arrugas más difíciles en los tejidos más gruesos.

Sin necesidad de ajustes de temperatura



Plancha cualquier prenda, desde vaqueros hasta seda, sin ajustar la temperatura. No produce quemaduras, garantizado*. Gracias a OptimalTEMP, no necesitarás utilizar botones ni realizar ajustes. Ya no tendrás que preclasificar la colada ni esperar a que la plancha se caliente y se enfríe. Podrás planchar cualquier tejido en cualquier momento.

Plancha ligera



La plancha es increíblemente ligera y cómoda de manejar, se desliza con facilidad y reduce la tensión en las muñecas. Su peso mínimo de tan solo 800 g también hace que la aplicación de vapor vertical en cortinas y prendas colgadas resulte sencilla.

Depósito de agua extraíble de 1,8 l



El depósito de agua transparente de 1,8 litros proporciona hasta 2 horas de uso continuo. Cuando el depósito de agua esté vacío, el

PSG7130/20R1

piloto indicador te recordará que debes rellenarlo en cualquier momento, lo que puedes hacer fácilmente bajo el grifo, con la abertura de llenado extragrande.

Suela SteamGlide Elite



SteamGlide Elite es nuestra mejor suela para disfrutar de un deslizamiento definitivo y una resistencia a los arañazos máxima. Su base de acero inoxidable es dos veces más dura que una base de aluminio normal y nuestro revestimiento de 6 capas patentado con avanzada capa de titanio se desliza sin esfuerzo para obtener resultados con la máxima rapidez

Easy De-Calc



Eliminar los depósitos de cal de forma regular protege la plancha, alarga su vida útil y garantiza el mejor rendimiento del vapor. Nuestro exclusivo sistema Easy De-Calc recoge la cal continuamente con un piloto indicador que te indica cuándo es necesario vaciar la cal. Solo tienes que quitar el enchufe y dejar que las partículas de cal y el agua fluyan.

Generador de vapor - Reacondicionados

Vapor automático inteligente No produce quemaduras, garantizado*, Depósito de agua extraíble de 1,8 l, Plancha ultraligera

Especificaciones

Especificaciones generales

- Longitud de la manguera de vapor: 1,7 m
- Compartimento de la manguera: Compartimento
- Longitud del cable de alimentación: 1,65 m
- Recogecable: Sujeción con velcro
- Garantía: 2 años de garantía mundial

Facilidad de uso

- Seguro en todos los tejidos que se puedan planchar
- Capacidad del depósito de agua: 1800 ml
- Tiempo de calentamiento: 2 minute(s)
- Suela: SteamGlide Elite
- Depósito de agua extraíble
- Alerta de nivel bajo de agua
- Llenado en cualquier momento durante el uso
- Apta para el uso con agua del grifo

Tecnología

- Tecnología OptimalTEMP
- Tecnología de vapor automático inteligente: 1.^a generación

Eliminación rápida de las arrugas

- Velocidad de vapor continuo: Hasta 120 g/min.
- Presión: Máx. 8,0 bares
- Potencia: Máxima de 2100 W
- Golpe de vapor: Hasta 600 g
- Tensión: 220 - 240 V

Eficiencia ecológica

- Ahorro de energía*: 30 %

Gestión de escala

- Eliminación de los depósitos de cal y limpieza: Easy De-Calc Plus
- Recordatorio para limpiar la cal: Vista

Tamaño y peso

- Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Peso de la plancha: 0,8 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 24 X 27,5 X 42 cm
- Peso total con el embalaje: 5,3 kg
- Peso de la plancha + base: 3,85 kg



Fecha de emisión
2023-10-11

Versión: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para todos los tejidos que se puedan planchar

** Hasta un 30 % de ahorro energético según IEC 603311 al comprar el modo NORMAL con el modo TURBO