

Afeitadora eléctrica Seco y Mojado

Shaver Series 8000

Cuchillas SteelPrecision dobles

Revestimiento SkinGlide de protección

Sensor control de movimiento

Cabezales flexibles de 360 grados



S8697/55

Apurado excelente, sensación de piel suave con tecnología SkinIQ

La serie 8000 de Philips produce una sensación de piel suave, a la vez que corta cada pelo de forma apurada, incluso en barbas de 5 días. Equipada con la avanzada tecnología SkinIQ, la afeitadora detecta la barba, se adapta y te guía con los movimientos correctos para una mayor protección de la piel.

Un afeitado apurado

- Los cabezales flexibles siguen los contornos faciales
- Diseñados para ofrecer precisión y un corte eficiente

Tecnología SkinIQ

- Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas
- Experiencia de afeitado mejorada con la aplicación**
- Se adapta a tu barba para un afeitado sin esfuerzo
- Deslizamiento un 30 % más suave*** con nanorrevestimiento SkinGlide

Para un afeitado cómodo

- 50 minutos de afeitado sin cable
- Limpieza a fondo en solo 1 minuto para obtener un afeitado higiénico
- Tiempo de carga de 1 hora y carga rápida de 5 minutos

Sostenibilidad

Un afeitado más apurado

Destacados

Cuchillas SteelPrecision dobles



Las afeitadoras rotatorias Philips están específicamente diseñadas para adaptarse al crecimiento natural del vello, por lo que capturan cada pelo que crece en cualquier dirección gracias a sus cuchillas giratorias en 360°. Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas Dual SteelPrecision cortan más de vello por pasada*.

Revestimiento Nano SkinGlide



Un revestimiento protector entre los cabezales de la afeitadora y la piel, compuesto por hasta 250 000 esferas de microtecnología por centímetro cuadrado, mejora el deslizamiento hasta en un 30 %*** para minimizar la irritación.

Sensor control de movimiento



La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento de tu afeitado y te guía para que realices los movimientos óptimos.

Después de tan solo tres afeitados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas**.

Cabezales flexibles de 360 grados



Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto con la piel óptimo y de un afeitado cómodo y apurado.

Sensor adaptador de corriente



El sensor de vello facial inteligente detecta la densidad del pelo 250 veces por segundo. La tecnología adapta dinámica y automáticamente la potencia de corte para un afeitado suave y sin esfuerzo.

Personalización a través de la aplicación

Perfecciona tu afeitado al emparejar la afeitadora con la aplicación GroomTribe de Philips. Afeitado tras afeitado, realiza un seguimiento del progreso de tu piel, personaliza el afeitado y domina la técnica para conseguir un afeitado tan apurado como agradable a la piel.

Dosis de limpieza rápida sin cables

Para obtener el mejor rendimiento durante más tiempo, la potente dosis de limpieza lubrica y limpia en profundidad la afeitadora en tan solo 1 minuto. La dosis es 10 veces más eficaz que la limpieza con agua****. Es la dosis de limpieza más pequeña del mundo, que puedes guardar fácilmente y utilizar en cualquier lugar.

Cabezales de precisión con guía para el pelo



La nueva forma de los cabezales de afeitado está diseñada para ofrecer precisión. La superficie se ha mejorado con canales de guía para el pelo, diseñados para colocar el pelo en una posición de corte eficaz.

Seco y Mojado

Adapta tu rutina de afeitado a tus necesidades. Con Wet & Dry, podrás disfrutar de un cómodo afeitado en seco o un refrescante afeitado en mojado. Puedes afeitarte con gel o con espuma incluso en la ducha.

Recortador desplegable

Completa tu look con el recortador de precisión desplegable de la afeitadora que, incorporado en su cuerpo, es la mejor manera de mantener el bigote y recortar las pantallas.

Carga USB-A

En Philips impulsamos la sostenibilidad en todos los aspectos de la creación de productos. Nuestra ambición es reducir los residuos y minimizar el número de adaptadores USB que lanzamos al mercado. Si necesitas un adaptador, encontrarás una unidad de alimentación apta en www.philips.com/support.

Destacados

1 hora de carga

Carga la afeitadora completamente en solo 1 hora con la potente batería de iones de litio de bajo consumo. ¿Tienes prisa? Enchufa la afeitadora durante 5 minutos y consigue la energía suficiente para un afeitado completo.

Innovación de afeitado sostenible

Nuestra planta de producción de cuchillas utiliza electricidad 100 % renovable, y nuestro embalaje está fabricado con materiales reciclables. Todas las afeitadoras incluyen un pasaporte ecológico.

50 minutos de afeitado sin cable



Aféitate sin cables durante un máximo de 50 minutos después de cargar la batería por completo.

Especificaciones

Accesorio SmartClick

Se ajusta al tipo de producto: RQ585/51 DOES NOT fit angular head type

Accesorios

Mantenimiento: Cepillo de limpieza Soporte de carga Dosis de limpieza rápida: Sí, 1 cartucho incluido Cortapatillas desplegable incorporado Viajes y almacenamiento: Estuche de viaje Cable USB-A incluido: Adaptador de corriente no incluido

Software

App: Cuidado diario, Se conecta a través de Bluetooth®

Compatibilidad con smartphone: Para dispositivos iPhone y Android™

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos Voltaje automático: 5 V Tipo de batería: Iones de litio Carga: Carga completa en 1 hora, Carga rápida en 5 min Consumo de energía máximo: 9 W

Diseño

Mango: Sujeción de goma Color: Cromado oscuro Cabezales de afeitado: Angular

Servicios

Garantía de 2 años Cabezal de recambio SH91: Sustituir cada dos años por SH91

Rendimiento de afeitado

Seguimiento de contornos: Cabezales flexibles de 360 grados Sistema de afeitado: Cuchillas SteelPrecision Tecnología SkinIQ: Revestimiento Nano

SkinGlide, Sensor control de movimiento, Sensor Power Adapt

Fácil de usar

Wet & Dry: Uso en seco y en húmedo Limpieza: Se abre con un toque, Admite una limpieza al completo

Pantalla: Pantalla LED, Indicador de nivel de la batería, Indicador de control de movimiento, Bloqueo para viajes

Carga: Carga USB-A (5 V-- / ≥1 A)

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión 2025-04-05 Versión: 14.14.1

EAN: 87 20689 00790 0





* ***Al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho

^{*} En comparación con la afeitadora Philips serie 3000

^{* *}Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación Philips Shaving en 2019

^{* **}En comparación con material sin revestimiento