

Philips
淋浴套装

三功能
一体式设计
9英寸大顶喷
保湿护肤

ASH2531CH



净化保湿，润发美肤

三合一美肌滤芯为肌肤提供保湿因子

这款淋浴套装采用一体式淋浴管结构设计，将简约的风格融入现代极简浴室空间，内置美肌手持花洒，通过三合一美肌滤芯，可去除水中余氯，并为肌肤提供保湿因子，玫瑰芳香伴随水花缓缓释出，沐浴后芳香萦绕。

精美设计，出色外观

- 一体式淋浴管结构，外观美观
- 6层电镀工艺，持久不褪色

提供 3 种出水模式，可满足不同清洁需求

- 9英寸顶喷式淋浴器提供大喷射面
- 护肤手持式花洒令肌肤更柔软，秀发更亮泽
- 水龙头出水口流出纯净软水

人性化设计，呵护每个细节

- 通过一个旋钮即可轻松切换 3 种出水功能
- 可伸缩橡胶喷嘴，可轻松去除水垢
- 可调节淋浴管，可匹配不同高度的天花板
- 严格挑选的滤芯，具有耐磨性和防滴性

三合一护肤过滤网

- 通过旋转结构迅速释放护肤成分
- 让您的身体在沐浴后释放玫瑰香气

PHILIPS

规格

普通参数

- 颜色：铬
- 类型：3 种功能淋浴器
- 表面处理：电镀
- 进水水压：0.05-0.5MPa
- 整体高度：1080-1260 毫米
- 进水温度：4-60 °C
- 安装模式：表面安装
- 淋浴器软管类型：不锈钢软管
- 自动调温：不适用

顶喷式淋浴器规格

- 规格：228 毫米
- 喷水类型：空气式

手持式花洒规格

- 类型：2 种功能
- 连接类型：G1/2
- 花洒尺寸：113 毫米
- 喷水类型：护肤 / 原水
- 切换模式：拨动

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：3 年

产品亮点

9 英寸顶喷式淋浴器

水与空气完全混合，通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出，水流密集，亲肤舒适，像雨水一样轻柔覆盖肌肤。

护肤手提式花洒

护肤喷头富含维生素 C、透明质酸和聚谷氨酸，可去除残留氯，为肌肤提供保湿成分。

水龙头出水口

空气通过通风装置喷射到水中，软化水流并减少溅水，适用于储水和清洗。

过滤网旋转释放结构

过滤网通过水流旋转，驱动护肤成分与水融合后迅速释放。

玫瑰香气

通过喷头释放玫瑰香气，让您尽享清爽沐浴

一体式淋浴管道结构

淋浴管通过螺纹接头与水龙头连接，简捷且更加稳固，避免了多余软管的使用和在墙壁上打孔。

6 层电镀工艺

电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*，更有光泽，更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

通过一个旋钮轻松切换

水龙头上的旋钮清晰标识了 3 种不同的出水模式，可通过轻轻转动旋钮轻松切换出水模式。

可调节淋浴管

顶喷式淋浴器的高度可根据浴室天花板的高度或使用需求进行调节。

可伸缩橡胶喷嘴

喷嘴由可伸缩橡胶制成。高品质、抗撕裂的橡胶可轻松与手指产生摩擦。您只需轻轻擦拭喷嘴即可去除水垢。

严格挑选的滤芯

陶瓷滤芯经过严格测试，确保耐磨性、防滴性和使用稳定性。



发行日期 2023-03-18

版本：2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 乙酸盐喷雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准

* 滤芯使用寿命因家庭用水量而异，建议及时更换滤芯以确保出众的效果