

Philips  
Filtragem na torneira

X-Guard Ultra

AWP3751



# Água potável pura e cristalina

direto da torneira

Tenha água pura e cristalina diretamente da torneira com o sistema de ultrafiltração Philips X-Guard, que reduz o teor de cloro, bactérias e muito mais. A fácil instalação com um clique permite que ele encaixe na sua torneira em segundos.

## Água potável pura e cristalina

- Reduz eficazmente o cloro, os pesticidas, as bactérias e muito mais

## Sem complicação

- Alterne facilmente entre água filtrada e não filtrada
- Instalação com um clique: você não precisa de um encanador
- O timer avisa quando é preciso substituir o filtro
- Design Quick Twist para fácil substituição do filtro

## Bom para você e para o meio ambiente

- Água deliciosa por muito menos do que custa uma garrafa

**PHILIPS**

# Especificações

## Especificações do filtro

- Substituição do refil do filtro: AWP314
- Capacidade de filtragem: 800L

## Condições de entrada de água

- Pressão de entrada da água: 0,15 a 0,35 Mpa bar

- Temperatura de entrada da água: 5-38 °C
- Qualidade de entrada da água: Água da rede de fornecimento municipal

## Especificações gerais

- taxa de fluxo de água: 1,6 L/min

# Destaques

## Dois modos para seleção

A água filtrada é própria para beber e cozinhar, enquanto a água não filtrada pode ser usada para lavar louça e para outros tipos de limpeza.

## Fácil substituição do filtro

Substitua facilmente o filtro expirado por um novo com um simples giro.

## Lembrete de substituição do filtro

O timer avisa quando você precisa substituir o filtro para ter os melhores resultados.

## Instalação com um clique

Depois que o adaptador correto for instalado, basta fixar o filtro na torneira, soltá-lo e pronto!

## Filtro X-Guard Ultra

Ao adotar a inovadora membrana de fibra de carbono ativado e de fibra oca, o filtro X-Guard Ultra reduz efetivamente o cloro, os pesticidas, os microplásticos e as partículas de até 0,1 microm. Além disso ele filtra até 99,99% das bactérias.

## Econômico e ecologicamente correto

Água com um ótimo sabor por muito menos do que custa uma garrafa e sem desperdício.



Data de emissão  
2023-10-31

Versão: 3.0.1

EAN: 48 97099 30315 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)