



Philips  
Pemurni air UV

UV Kelas A  
Baterai cadangan  
Intellifill

WP3893/01

## Air murni atau tanpa air dengan Pure Protect Lock

Air murni atau tanpa air dengan Power UV+ yang menghilangkan bakteri, virus, dan kista, meskipun saat tidak ada listrik dan kapan pun Anda inginkan. Pure Protect Lock mengunci penyaluran air ketika filter mencapai masa pakainya atau saat terdeteksi kesalahan pada pemurni air.

### Air murni

- PureFlush membilas pipa internal dan ruang UV pada alat
- Teknologi UV canggih dan karbon aktif untuk memurnikan air

### So easy

- Memurnikan air dalam takaran yang telah ditetapkan, sekalipun tidak ditunggu
- Setelan interaktif dan praktis, serta tampilan yang komunikatif
- Mekanisme Tilt & Twist untuk memudahkan penggantian filter

### Dijamin

- Sesuai dengan standar keselamatan Bureau of Indian Standards
- PureProtect Alert akan memperingatkan Anda bila filter perlu diganti
- Kinerja mikrobiologis telah diuji menurut NSF55 Kelas A
- WQA telah mensertifikasi dan menganugerahkan Gold Seal kepada produk ini

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Power UV+

Teknologi UV (PLS) modern dan canggih akan membasmikan berbagai virus, bakteri, parasit, dan amuba yang tersebar melalui air sedangkan filter karbon aktif dan sedimen menghilangkan kekeruhan, klorin, senyawa kimia organik yang mudah menguap (VOC), kista, mikroorganisme yang lebih besar, dan meningkatkan rasa.

### IntelliFill

Bila alat pemurni mendeteksi tekanan air, IntelliFill akan mulai memurnikan dan memproses air hingga jumlah yang Anda setel. Dengan cara ini, air yang tersedia akan dimurnikan, sekalipun Anda tinggal atau tidur, dan Anda akan selalu yakin mempunyai cukup air bersih saat memerlukannya.

### PureProtect Alert

Setelah konsumsi air sebanyak 2700 liter, PureProtect Alert akan mengeluarkan sinyal. Setelah sinyal ini, kapasitas yang tersisa masih cukup untuk 300 liter lagi.

### PureFlush

Dengan sekali tekan tombol, PureFlush secara otomatis membilas semua pipa internal dan ruang UV pada alat. Sebaiknya bersihkan dulu sebelum menggunakan pertama kali, setiap kali mengganti filter dan bila alat tidak digunakan sekian lama. Berkat PureFlush, Anda merasa yakin dengan air bersih sekalipun Anda tinggalkan.

### Layar cerdas

Setelan interaktif dan praktis, serta tampilan yang komunikatif

### Tilt & Twist

Mengganti filter adalah hal mudah yang dapat Anda lakukan sendiri, berkat mekanisme Tilt & Twist yang sederhana.

### Disertifikasi oleh BIS

Produk ini disertifikasi sesuai dengan standar kinerja mikrobiologis BIS 14724 dan standar air Minum BIS 10500 oleh Bureau of Indian Standards

### Gold Seal oleh Water Quality Association (WQA), AS



WQA (Water Quality Association, USA) hanya menganugerahkan Gold Seal kepada sistem, komponen atau zat tambahan yang memenuhi atau melampaui standar industri bagi pengurangan zat pencemar, integritas struktural, dan keselamatan bahan. Produk ini telah disertifikasi oleh WQA karena telah sesuai dengan NSF/ANSI 42 karena menghilangkan klorin dan partikel (menghilangkan semua kelas partikel dari Kelas I hingga Kelas VI – ukuran partikel 0,5 µm s/d 80 µm), NSF/ANSI 53 karena menghilangkan kekeruhan, bahan kimia organik volatil (VOC) dan kista serta NSF/ANSI 55 Kelas A karena memusnahkan mikroorganisme.

### Telah diuji oleh KIWA Water Research, Belanda

Telah diuji oleh Kiwa Water Research: Kinerja mikrobiologis telah diuji oleh Kiwa Water Research (Belanda) sesuai dengan standar NSF 55, protokol Kelas A (2004).

## Spesifikasi

### Sistem pemurnian

- Lampu UV PLS: 9 W

### Spesifikasi desain

- Berat produk: 4,5 kg
- Dimensi produk (P x L x T): 287 x 156 x 422 milimeter

### Kondisi air masuk

- Suhu air masuk minimum: 5 °C
- Tekanan air masuk minimum: 0,5 bar
- Suhu air masuk maksimum: 45 °C
- Tekanan air masuk maksimum: 2,0 bar

### Spesifikasi umum

- Laju aliran air: max 1.2 l/mnt
- Voltase: 220-240 volt
- Frekuensi: 50 Hz
- Tingkat daya: 25 W

