



Philips  
水槽下方过滤系统

**4 重超滤**  
1.5 升 / 分钟的快速流速

AUT1209

## 先进的超滤技术，体积小巧

清除 99.9% 的细菌 \*

这种 4 重过滤系统采用出众的超滤技术，深度过滤可达 0.01 微米，打造纯净的饮水口感；1.5 升 / 分钟的快速出水，让您在几秒钟内就能享受纯净的饮用水。

### 灵活安装

- 体积小巧可为您留出更多存储空间
- 无需电源，安装灵活

### 洁净的水，放心使用

- 先进的多重超滤技术，性能更佳
- 有效保留有益矿物质

### 为您的便捷而设计

- 1.5 升 / 分钟的快速流速
- 滤芯使用寿命持久，节省成本
- 快速安装和更换滤网

### 经济实惠

- 过滤后的水 100% 使用

# PHILIPS

## 规格

### 过滤效果

- 滤芯使用寿命：CB 滤芯：6-12 个月，UF 滤芯：12-24 个月，CP 滤芯：6-12 个月
- 过滤水流速：1.5 升 / 分钟
- 滤芯数：3
- 额定过滤性能：3650 升

### 基本参数

- 产品尺寸：285 × 265 × 99 毫米
- 水龙头：标准水龙头
- 管道材料：不含双酚 A

## 产品亮点

### 易于安装和更换



最少的管道和连接，可以在一开始就安装好系统。由于采用了 QuickTwist 系统，更换滤网简单而卫生，不需要额外的工具和清洁。

### 体积小巧

285 × 265 × 99 毫米，该产品设计得体积非常小巧，可轻松安装在水槽下面机柜的任何区域，从而腾出您的存储空间。

### 无需电力

无需电力。即使您的水槽下方没有电源，过滤系统也可轻松安装和工作。

### 多重过滤系统

4 重超滤系统可滤除多种污染物，性能卓越、持久。碳块和沉淀物二合一滤芯可有效地减少大颗粒、氯、挥发性有机化合物和影响味道的物质。加之，中空纤维膜过滤器可减少浊度、低至 0.01 微米的颗粒，以及高达 99.9% \* 的细菌。最后，碳块过滤器可进一步改善水的味道。

### 保留矿物质

可有效保留自来水中的有益矿物质，例如微量元素钙、镁、钠、钾等

### 流速快，等待时间更短

1.5 升 / 分钟的快速流速让您在数秒内即可享受纯净的饮用水。

### 滤芯使用寿命持久

耐久的滤芯为您节省水费开支 中空纤维膜过滤器：过滤量高达 7300 升，持续时间长达 24 个月；CP 滤芯和 CB 滤芯：过滤量高达 3650 升，持续时间长达 12 个月 \*\*

### 无废水

过滤过程中不会产生废水。过滤后的水 100% 使用。



发行日期 2023-10-31

版本：1.0.1

EAN: 69 71837 08403 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* 由第三方实验室测试。  
\*\*\* 由内部实验室测试。