



Philips
Pemurni air UV

UV Kelas A
Intellifill

WP3892/01

Air murni atau tanpa air dengan Pure Protect Lock

Air murni atau tanpa air dengan Power UV+ yang menghilangkan bakteri, virus, kista, dan meningkatkan rasa air kapan pun Anda inginkan. Pure Protect Lock mengunci penyaluran air ketika filter mencapai masa pakainya, terdeteksi kesalahan pada pemurni air.

Air murni

- Teknologi UV canggih dan karbon aktif untuk memurnikan air

So easy

- Memurnikan air dalam takaran yang telah ditetapkan, sekalipun tidak ditunggu
- Mekanisme Tilt & Twist untuk memudahkan penggantian filter

Dijamin

- Sesuai dengan standar keselamatan Bureau of Indian Standards
- PureProtect Alert akan memperingatkan Anda bila filter perlu diganti
- Kinerja mikrobiologis telah diuji menurut NSF55 Kelas A
- WQA telah mensertifikasi dan menganugerahkan Gold Seal kepada produk ini

PHILIPS

Spesifikasi

Sistem pemurnian

- Lampu UV PLS: 9 W

Spesifikasi desain

- Berat produk: 3.8 kg
- Dimensi produk (P x L x T): 287 x 156 x 422 milimeter

Kondisi air masuk

- Suhu air masuk minimum: 5 °C

- Tekanan air masuk minimum: 0,5 bar
- Suhu air masuk maksimum: 45 °C
- Tekanan air masuk maksimum: 2,0 bar

Spesifikasi umum

- Laju aliran air: max 1.2 l/mt
- Voltase: 220-240 volt
- Frekuensi: 50 Hz
- Tingkat daya: 25 W

Kelebihan Utama

Power UV+

Teknologi UV (PLS) modern dan canggih akan membasmi berbagai virus, bakteri, parasit, dan amuba yang tersebar melalui air sedangkan filter karbon aktif dan sedimen menghilangkan kekeruhan, klorin, senyawa kimia organik yang mudah menguap (VOC), kista, mikroorganisme yang lebih besar, dan meningkatkan rasa.

IntelliFill

Bila alat pemurni mendeteksi tekanan air, IntelliFill akan mulai memurnikan dan memproses air hingga jumlah yang Anda setel. Dengan cara ini, air yang tersedia akan dimurnikan, sekalipun Anda tinggalan atau tidur, dan Anda akan selalu yakin mempunyai cukup air bersih saat memerlukannya.

PureProtect Alert

Setelah konsumsi air sebanyak 2700 liter, PureProtect Alert akan mengeluarkan sinyal. Setelah sinyal ini, kapasitas yang tersisa masih cukup untuk 300 liter lagi.

Tilt & Twist

Mengganti filter adalah hal mudah yang dapat Anda lakukan sendiri, berkat mekanisme Tilt & Twist yang sederhana.

Disertifikasi oleh BIS

Produk ini disertifikasi sesuai dengan standar kinerja mikrobiologis BIS 14724 dan standar air Minum BIS 10500 oleh Bureau of Indian Standards

Gold Seal oleh Water Quality Association (WQA), AS



WQA (Water Quality Association, USA) hanya menganugerahkan Gold Seal kepada sistem, komponen atau zat tambahan yang memenuhi atau melampaui standar industri bagi pengurangan zat pencemar, integritas struktural, dan keselamatan bahan. Produk ini telah disertifikasi oleh WQA karena telah sesuai dengan NSF/ANSI 42 karena menghilangkan khlor dan partikel (menghilangkan semua kelas partikel dari Kelas I hingga Kelas VI – ukuran partikel 0,5 µm s/d 80 µm), NSF/ANSI 53 karena menghilangkan kekeruhan, bahan kimia organik volatil (VOC) dan kista serta NSF/ANSI 55 Kelas A karena memusnahkan mikroorganisme.

Telah diuji oleh KIWA Water Research, Belanda

Telah diuji oleh Kiwa Water Research: Kinerja mikrobiologis telah diuji oleh Kiwa Water Research (Belanda) sesuai dengan standar NSF 55, protokol Kelas A (2004).



Tanggal dikeluarkan
2023-10-31

Versi: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com