

Philips
替换过滤器

适用于 UTS
CP
2 合 1 复合过滤网

AUT723



享用健康用水

去除有害物质

该 2 合 1 复合过滤网可有效去除有害物质，例如残留氯、异色、异味和其他有害物质。

清甜的水

- 可与 2 个过滤网的性能相匹敌

轻松获得

- QuickTwist 滤芯更换

安心享用

- 防止二次污染

PHILIPS

规格

滤芯规格

- 滤网精度 : 5-10 微米

入水条件

- 入水温度 : 5-38 ° C
- 入水水质 : 市政自来水
- 入水压力 : 0.1-0.4MPa 巴

基本参数

- 主滤芯介质 : PP 棉, 活性炭
- 建议的过滤网使用寿命 : 6-12 个月

原产地

- 替换滤芯 : 中国

产品亮点

2 合 1 复合过滤网

2 合 1 复合过滤网包含 PP 棉和可压缩活性炭, 可有效去除较大颗粒、铁锈、残余氯、颜色、异味和微生物。

集成式一次性过滤网

集成式一次性过滤网可避免内部系统受到污染。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计, 易于更换过滤网 ; 无需提供现场客户服务。



发行日期 2023-11-01

版本 : 1.0.1

EAN: 69 72748 50438 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com