

Philips  
Dispenser

**Galon di bawah**  
Air panas, dingin dan normal  
UV  
Filtrasi Micro P-Clean

**ADD4969**



## Definisi baru air dalam kemasan

Dengan filtrasi Micro P-Clean dan Sinar UV

Dengan sistem filtrasi Micro P-Clean, dispenser air minum dalam kemasan ini mengurangi hingga 99% plastik mikro untuk menjamin kebersihan air. Dilengkapi juga dengan teknologi desinfeksi cahaya UV, membunuh hingga 99,9% bakteri di dalam tangki air dingin.

### **Air yang lebih bersih**

- Filtrasi Micro P-Clean efektif mengurangi plastik mikro\*
- Filter tahan lama dengan kapasitas 4000L\*\*\*
- Sinar UV membunuh hingga 99,9% bakteri dalam tangki air dingin\*\*

### **Desain cermat agar praktis Anda gunakan**

- Indikator ClearSmart akan memberi tahu Anda kapan filter harus diganti
- Kompresor mendinginkan air secara efisien
- Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan
- Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis wadah
- Filter QuickTwist yang mudah diganti
- Pipa air stainless steel 304 bentuk Z

### **Keamanan terjamin**

- Kunci anak untuk mencegah kulit terbakar akibat air panas

# PHILIPS

## Dispenser

Galon di bawah Air panas,dingin dan normal, UV, Filtrasi Micro P-Clean

# Spesifikasi

### Spesifikasi filter

- Media filter utama: Blok karbon
- Ketepatan filter: 1 mikro
- Kapasitas filtrasi: 4000L
- Kartrid filter pengganti: ADD502

### Spesifikasi umum

- Suhu air dingin: 10 °C

- Tegangan dan frekuensi: 220 V~ / 50 Hz
- Suhu air panas: 90 °C

### Daya

- Mendinginkan: 85 W
- Memanaskan: 170 W/350 W

### Negara asal

- Dispenser air: Cina

ADD4969/70

# Kelebihan Utama

### Kunci pengaman anak untuk air panas

Kunci anak untuk air panas menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas.

### Pendinginan dengan kompresor

Pendinginan kompresor menghasilkan air dingin secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

### Dua pilihan daya pemanas

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350W untuk mendidihkan cepat, dan daya rendah 170W untuk menghemat energi.

### Penggantian filter QuickTwist

Filter QuickTwist yang mudah diganti, tanpa harus memanggil tenaga profesional

### Indikator filter ClearSmart

Indikator ClearSmart mengingatkan Anda agar mengganti filter tepat waktu untuk menjaga kualitas air. Ketika filter mendekati habis masa pakainya, indikator akan mulai berkedip, dan akan berubah merah begitu filter mencapai habis masa pakainya.

### Filtrasi tahan lama

Filter MicroClean memiliki kapasitas filtrasi sebesar 4000L, yang bisa tahan selama 1 tahun\*\*\*.

### Filtrasi Micro P-Clean

Menjamin air yang lebih bersih dengan pengurangan plastik mikro yang efektif\*, berkat sistem filtrasi Micro P-Clean yang memiliki ketepatan filtrasi 1 mikro.

### Desinfeksi UV

Karena tidak ada klorin, bakteri cenderung berkembang di air yang ada di dalam botol atau tangki air dingin. Oleh karena itu kami memasang teknologi lampu LED UV yang canggih di dalam tangki air dingin yang mampu membunuh hingga 99,9% bakteri\*\*. Lampu LED UV akan menyala selama 1 jam setelah dispenser tersambung ke sumber listrik, dan bekerja selama 1 jam setiap 2 jam untuk memastikan air tetap bersih.

### Area keluaran air yang lebar

Area keluaran air yang lebar cocok untuk semua jenis gelas, mangkuk, bahkan panci.

### Pipa air bentuk Z

Pipa air stainless steel 304 anti-karat, dan bentuk Z memungkinkan pipa mencapai bagian dasar botol sehingga tidak ada air yang tersisa.



Tanggal dikeluarkan  
2023-10-31

Versi: 6.3.1

EAN: 48 97099 30196 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknnya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Diuji oleh SGS di bawah kondisi laboratorium.

\*\*Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10L per hari.