

Philips
淋浴套装

四功能
一体式设计
9 英寸大顶喷
恒温

ASH2541CH



恒温畅洗，舒适随心

精确控温，告别水温忽冷忽热

这款淋浴套装采用恒温阀芯，可快速精确地调节冷热水比例，以保持舒适出水温度，通过 9 英寸空气注入功能顶喷和 3 功能手持花洒，能够让你全身心沉浸在舒适的淋浴之中，另外增压喷枪可满足日常清洁需求。

精美设计，出色外观

- 一体式淋浴管结构，外观美观
- 6 层电镀工艺，持久不褪色

提供 4 种出水模式，可满足不同清洁需求

- 9 英寸顶喷式淋浴器提供大喷射面
- 高压喷枪提供强力喷水
- 3 种功能手持式花洒带来舒适的沐浴体验
- 水龙头出水口流出纯净软水

人性化设计，呵护每个细节

- 可调节淋浴管，可匹配不同高度的天花板
- 防缠绕沐浴器软管，光滑，易于清洁

温度控制精确，舒适安全

- 40 摄氏度恒温，享受舒适的沐浴
- 冷接触技术可避免意外烫伤
- 温度限制锁，避免误操作

PHILIPS

淋浴套装

四功能 一体式设计, 9 英寸大顶喷, 恒温

规格

普通参数

- 颜色: 铬
- 类型: 4 种功能淋浴器
- 表面处理: 电镀
- 进水水压: 0.1-0.5MPa
- 整体高度: 950-1280 毫米
- 进水温度: 4-75 °C
- 安装模式: 表面安装
- 淋浴器软管类型: PVC 防缠绕沐浴器软管
- 自动调温

滤芯规格

- 滤芯型号: 不适用
- 主要滤材: 不适用
- 使用寿命: 不适用

顶喷式淋浴器规格

- 规格: 228 毫米
- 喷水类型: 空气式

手持式花洒规格

- 类型: 3 种功能
- 连接类型: G1/2
- 花洒尺寸: 125 毫米
- 喷水类型: 高压 / 按摩 / 混合
- 切换模式: 拨动

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 3 years (2 years for hand shower) 年

ASH2541CH/93

产品亮点

恒温

恒温阀芯可快速准确调节热水和冷水的比例, 保持水温, 达到 40 摄氏度恒温, 让您尽享舒适的沐浴。

温度限制锁

温度控制手柄配有温度限制锁, 在不按下锁的情况下无法将水温调整到 40 摄氏度以上, 因此, 可避免因误操作而造成烫伤。

冷接触技术

水龙头表面采用冷接触技术, 可避免因在沐浴过程中触碰表面而烫伤。

水龙头出水口

空气通过通风装置喷射到水中, 软化水流并减少溅水, 适用于储水和清洗。

高压喷枪

按下按键即可启动强力喷水, 向前推动按键即可连续出水, 伸缩管可拉伸至 1.5 米以便日常清洗。

一体式淋浴管道结构

淋浴管通过螺纹接头与水龙头连接, 简捷且更加稳固, 避免了多余软管的使用和在墙壁上打孔。

6 层电镀工艺

电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*, 更有光泽, 更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

可调节淋浴管

顶喷式淋浴器的高度可根据浴室天花板的高度或使用需求进行调节。

防缠绕沐浴器软管

防缠绕沐浴器软管可有效防止软管卷绕和打结, 它耐压且防爆, 表面光滑, 易于清洁。

3 种功能手持式花洒

60 个出水孔可喷出三种喷雾, 加压喷雾柔软亲肤, 按摩喷雾可利用强大的水动力冲刷肌肤, 混合喷雾柔滑舒适。

9 英寸顶喷式淋浴器

水与空气完全混合, 通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出, 水流密集, 亲肤舒适, 像雨水一样轻柔覆盖肌肤。



发行日期 2023-03-18

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 乙酸盐喷雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准。