

Philips
智能坐便器

即热式
遥控控制 + 侧按键
IonShield 纳米水离子技术

AIB6306



恒温畅洗，舒适随心

零冷水技术 无温差感清洗体验

这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦 IonShield 纳米水离子技术，除菌率最高可达 99.99%*，保护您和家人的如厕健康；零冷水技术，即开即热，无需等待一段冷水，舒适节水；离座后自动冲水，释放双手，智能便捷。

即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

多种清洗模式随心选择

- 温度可调的暖风干燥系统
- 可调节座温、水温、压力和位置
- 臀洗、妇洗、童洗、强力洗和往复模式

洁净安心，呵护健康

- IonShield 技术可减少多达 99.99%* 的细菌
- 喷嘴在每次使用前后均会自动清洁
- 前置过滤器，可去除水中杂质
- 旋风冲洗技术可提高冲洗性能

人性化设计，呵护每个细节

- 只需一键即可自动完成清洗程序
- 便于在黑暗中找到马桶
- 起身时自动冲洗

PHILIPS

规格

普通参数

- 加热方式: 即热式
- 洁身器净重: 36 千克
- 洁身器总重: 39 千克
- 洁身器产品尺寸: 670(L)x408(W)x500(H) 毫米
- 洁身器包装尺寸: 770(L)x485(W)x590(H) 毫米

主要参数

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4

- 洁身器额定功率: 820 瓦
- 使用环境温度: 0 - 40 °C
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 °C
- 进水水压: 0.085-0.75Mpa
- 洁身器进水温度: 3-35 °C

原产地

- 智能马桶: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

IonShield 技术

IonShield 技术可有效减少座便器、吸嘴、马桶周边和内部多达 99.99%* 的细菌, 使马桶时刻保持卫生和安全。它还可以高效地去除异味。

即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。童洗模式会降低水温、压力和座温, 以保护儿童的敏感肌肤, 强力洗模式润滑肠道, 让排便更顺畅。最后但同样重要的一点是, 往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果。

多档调节

5 档座温设置、水温、水压设置和喷嘴位置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

自动清洗程序

是对洁身器的多种功能感到有压力, 还是只想寻找一个简单的清洗程序, 自动清洗程序可运行完整周期 - 它会自动运行臀洗、往复和暖干程序。

飞利浦前置过滤器

前置过滤器可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。防冻和防爆结构, 更易于使用。

自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

旋风冲洗

强劲旋风冲洗可轻松去除马桶中的顽固污渍。

LED 夜灯

LED 灯提供桶状照明范围, 可作为夜灯。

喷嘴自洁

为确保卫生洁净, 喷嘴在每次使用清洗功能前后均会自清洁 2 秒。



发行日期 2023-10-31

版本: 2.0.1

EAN: 69 72748 50289 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 99.99% 杀菌率是委托广州微生物研究所测试得出的, 报告编号为 KJ20203954。