



Philips
Kraani külge paigaldatav
veepuhasti

Micro Pure'i



WP3811

Lihtsalttehtav puhas vesi

Micro Pure'i filtriga

Kompaktne ja lihtsalt paigaldatav veepuhasti, mis eemaldab Micro Pure'i filtri abil veest bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori, kuid säilitab kõik kasulikud mineraalained.

Puhas vesi

- Eemaldab kõik bakterid, kahjulikud orgaanilised ained ja kloori

Lihtsalttehtav

- Hi-Flow-funktsioon maksimaalse voolukiirusega 2 l minutis
- Pure Protecti hoiatus annab teile teada, millal filter vahetamist vajab

Lihtsus

- QuickFiti kraaniadapterid hõlpsaks köögikraanile paigaldamiseks
- Täiustatud Quick Twisti mehhanism filtri hõlpsaks vahetamiseks

Säästvus

- Maksimaalne jõudlus ilma igasuguse elektrikuluta

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Puhastussüsteem

- Hägususe kõrvaldamine: 3000 liitrit või umbes 1 aasta
- Lahustuvate orgaaniliste ühendite eemaldamine
- Bakterite eemaldamine: 99,99 %
- Kloori eemaldamine: > 75 %

Projektlahenduse spetsifikatsioon

- Värvus(-ed): valge
- Materjalid: plast
- Toote kaal: 230 g
- Toote mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 60 x 137 x 105 mm

Filtri andmed

- Põhifiltri koostisosad: õõneskiududega membraan, granuleeritud aktiivsüsi
- Filtri tööiga: 2400 l või umbes 8 kuud

Siseneva vee tingimused

- Siseneva vee minimaalne surve: 0,7 bar

- Siseneva vee maksimaalne surve: 3,5 bar
- Siseneva vee maksimaalne temperatuur: 50 °C

Üldine spetsifikatsioon

- Asendusfiltri kassett: WP3911
- Tarvikud: Kaheksa QuickFiti kraanile kinnitamise adapterit, PureProtecti hoiatus
- Veejoa selektor: filtreeritud piserdav veejuga, filtreerimata piserdav veejuga, filtreerimata veejuga
- Vee voolukiirus: 2 l/min
- Vee voolukiirus: 5 °C

Säästvus

- Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist
- Pakend: >90% ringlussevõetud materjalidest

Päritoluriik

- Veepuhasti: Jaapan
- Asendusfilter: Jaapan

Esiletõstetud

Micro Pure'i filter

MicroPure'i filter on mitmeotstarbeline filtreerimissüsteem, mis eemaldab bakterid, lisandid ja lõhnad ning muudab joogivee puhtaks, ohutuks ja maitsvaks. See koosneb kõrgtehnoloogilisest kapillaarmembraanist, mis omakorda sisaldab erinevatest bakteritest 99,99% tõhusaks eemaldamiseks rohkem kui 520 miljardit mikroöõnsust, ja granuleeritud aktiivsöest, mis eemaldab ebameeldiva kloori, halva maitse ja lõhnad. Filter säilitab joogivees olevad, inimesele eluliselt vajalikud kasulikud mineraalid.

Pure Protecti hoiatus

Täiustatud ja lihtsa värvikoodiga Pure Protecti hoiatus aitab kasutajatel filtri õigel ajal ja hõlpsalt välja vahetada: kui membraan muutub tumehalliks või roostepruuniks, on käes aeg filter asendada.

Hi-Flow-funktsioon

Selle kompaktse veepuhastaja maksimaalne voolukiirus on 2 liitrit minutis, mis on võrreldes filtreerimata veevoo tavakiirusega pisut aeglasem. Kui keerate veejoa regulaatori kangikest, saate hõlpsalt valida kas veejoa, piserdava filtreerimata või piserdava filtreeritud veejoa.

QuickFiti kraaniadapterid

Sellel täiustatud veepuhastil on mitu spetsiaalset Quick-Fiti kraaniadapterit, et saaksite puhasti lihtsalt ja kerge vaevaga on kõõgikraanile kinnitada. Tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

QuickTwisti filtri vahetamine

Täiustatud Quick Twisti filtri vahetamise mehhanism muudab filtri vahetamise kiireks, lihtsaks ja turvaliseks, tänu millele on teie veepuhasti tõeliselt mõistlik ja lihtne lahendus.

Ei mingit energiakulu

Loodud töötama ilma elektrita, pakkudes maksimaalset jõudlust. Jätkusuutlikkust toetav lahendus.

