



Philips
Jarra con filtro de agua

Microfiltración

GAC + resina de intercambio
iónico
Depósito de 1.5 L para agua
filtrada

AWP2900

Agua limpia fácil de obtener

El sistema de microfiltración elimina el plomo y el cloro

Con el sistema de microfiltración de varias fases, esta jarra con filtro de agua reduce los compuestos orgánicos volátiles, los herbicidas y hasta el 99% del cloro y plomo para disfrutar de un agua potable saludable y sabrosa. También reduce la dureza del agua.

Agua más limpia

- Reduce de manera eficaz los compuestos orgánicos volátiles, los pesticidas y el cloro

Muy fácil

- La boquilla a prueba de polvo mantiene el agua fresca y limpia
- Mango ergonómico que es cómodo para sostener y transportar
- Simplemente deseche el filtro de una pieza después de usarlo

PHILIPS

Especificaciones

Rendimiento de filtración

- Reducción del plomo soluble: Sí, hasta el 99%*
- Reducción de cloro: Sí, hasta el 99%*
- Eliminación de bacterias: No disponible
- Reducción de la dureza del agua: Y

Especificaciones del filtro

- Capacidad de filtración: 200 L
- Medios principales de filtro: Carbón activado granulado/GAC, Resina de intercambio iónico

Condiciones del agua de entrada

- Temperatura de entrada de agua: De 5 a 38 °C
- Presión de entrada del agua: (atmosférica) 0-1 bar
- Calidad de la entrada agua: Agua del grifo municipal

Especificaciones generales

- Cartucho de filtro de repuesto: AWP200/AWP201
- Velocidad del flujo de agua: 0.25 L/min

País de origen

- Jarra: China
- Filtro: China

Destacados

Filtro desechable de una pieza

Simplemente deseche el filtro de una pieza cuando alcance el final de su vida útil. El diseño de una pieza evita que se produzca contaminación secundaria.

Boquilla a prueba de polvo

La boquilla a prueba de polvo evita que entre polvo a través de la salida de agua, por lo que mantiene el agua fresca y limpia.

Mango ergonómico

Gracias a su diseño ergonómico, el mango es muy cómodo de sostener, lo cual facilita el transporte de la jarra.

Microfiltración de cuatro fases

El sistema de filtración de cuatro fases está compuesto por una tela no tejida, carbón activado granulado, resina y otra capa de tela no tejida, la cual reduce de manera eficaz los pesticidas, los químicos, los microplásticos y hasta el 99% del cloro y plomo* para disfrutar de agua fresca y purificada. También reduce la dureza del agua.



Fecha de publicación
2023-11-01

Versión: 4.0.1

EAN: 48 97099 30002 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

*Según el resultado de la prueba realizada por BV (organismo de certificación y realización de pruebas internacionales) en un laboratorio. La reducción de plomo soluble aún se encuentra en un 88% cuando el filtro alcanza el final de la vida útil.